


# Panasonic®



## 取扱説明書 デジタルカメラ

品番 DMC-TZ1



上手に使って上手に節電

### 保証書別添付

このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(120 ~ 125 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



LEICA  
DC VARIO-ELMARIT



はじめに



準備



基本



応用・  
撮る



応用・  
見る



撮影・再生  
メニュー



他の機器  
との接続



その他  
Q & A

VQT0V39-1S

# もくじ

## はじめに

モードダイヤルについて.....	5
まずお読みください.....	6
故障を防ぐために.....	7
付属品.....	9
各部の名前.....	10

## 準備

バッテリーを	
チャージャーで充電する.....	11
バッテリーについて	
(充電・記録可能枚数).....	12
バッテリーを	
入れる・取り出す.....	13
カード (別売) を	
入れる・取り出す.....	14
内蔵メモリー / カードについて.....	15
レンズキャップ・	
ストラップを付ける.....	17
時計を設定する.....	18
必要に応じて設定する	
(セットアップメニュー).....	19

## 基本

撮影する (通常撮影モード).....	24
上手に撮影するために.....	25
かんたんモードで撮る	
(かんたんモード).....	27
ズームについて.....	30
光学ズームで撮る.....	30
EX 光学ズーム (EZ) で撮る.....	31
デジタルズームで撮る	
さらに拡大する.....	32
撮影した画像を確認する	
(レビュー).....	33
画像を再生する (再生モード).....	34
画像を削除する.....	35

## 応用・撮る

液晶モニターの表示を切り換える.....	37
表示情報を切り換える.....	37
液晶モニターの画面を見やすくする	
(パワー LCD 機能) /	
(ハイアングルモード).....	40
フラッシュを使って撮る.....	41
セルフタイマーを使って撮る.....	44
露出を補正して撮る.....	45
露出を自動的に変えながら撮る	
(オートブラケット撮影).....	46
手ブレを補正して撮る.....	47
連写する.....	48
接近して撮る (マクロモード).....	49
シーンモードで撮る	
(シーンモード 1、シーンモード 2) ...	50
人物モード.....	51
美肌モード.....	51
風景モード.....	52
スポーツモード.....	52
夜景 & 人物モード.....	52
夜景モード.....	53
自分撮りモード.....	53
料理モード.....	54
パーティーモード.....	54
キャンドルモード.....	54
花火モード.....	55
星空モード.....	55
ビーチモード.....	56
空撮モード.....	56
雪モード.....	56
高感度モード.....	57
赤ちゃんモード 1	
赤ちゃんモード 2.....	57
水中モード.....	59

旅行の経過日数を記録する (トラベル日付) .....	60
旅行先の時刻を表示する (ワールドタイム) .....	62
動画を撮る (動画撮影モード) .....	64

## 🔍 応用・見る

複数の画像を一覧表示する (マルチ再生) .....	66
画像を撮影日ごとに表示する (カレンダー再生) .....	67
再生画面を拡大する (再生ズーム) .....	68
動画 / 音声付き静止画を 再生する .....	69

## 📷 撮影・再生メニュー

撮影メニューを使う .....	70
WB ホワイトバランス 自然な色合いに調整する ....	71
ISO ISO 感度 光に対する感度を設定する ....	73
📐 アスペクト設定 画面の横縦比を設定する ....	73
📷 記録画素数 / 📊 クオリティ 用途に合わせて画素数、 画質を設定する .....	74
🎧 音声記録 音声付き静止画を撮る .....	76
🔍 測光モード 明るさを測る方法を決める ....	76
AF AF モード ピントを合わせる方法を 設定する .....	77

C AF 連続動作 動きに合わせて連続的に ピントを合わせる .....	78
AF* AF 補助光 暗い場所でピントを 合わせやすくする .....	78
SLOW スローシャッター 暗い場所でより明るく撮る ...	79
👉 カラーエフェクト 撮影する画像の 色彩効果を設定する .....	79
🔧 画質調整 撮影する画像の画質を 調整する .....	79
📺 コマ撮りアニメ 画像をつなぎ合わせて 動画ファイルを作成する ....	80

再生メニューを使う .....	82
-----------------	----

📺 スライドショー 画像を一定間隔で順番に 再生する .....	83
★ お気に入り お気に入りの画像を 設定する .....	84
🔄 回転表示 / 🔄 画像回転 画像を回転して表示する ....	85
🖨️ DPOF プリント プリントしたい画像と 枚数を設定する .....	87
🔒 プロテクト 画像の誤消去を防止する ....	89



はじめに



準備



基本



応用・撮る



応用・見る




撮影・再生メニュー




他の機器との接続





その他 Q & A


 アフレコ	
撮影したあとに 音声を入れる .....	90

 リサイズ	
画素数を小さくする .....	91

 トリミング	
画像を拡大して切り抜く ....	92

 アスペクト変換	
16:9 の画像の 横縦比を換える .....	93

 コピー	
画像データをコピーする ....	94

 フォーマット	
内蔵メモリーまたは カードを初期化する .....	96

## 他の機器との接続

パソコンと接続する .....	97
プリントする .....	100
<small>ピクトブリッジ</small> PictBridge 対応プリンターに 接続してプリントする .....	100
日付プリントについて .....	103
テレビで画像を再生する .....	104

## ? その他・Q&A

別売品のご紹介 .....	105
海外で使う .....	106
ワールドタイムで表示される 都市名 .....	108
液晶モニターの表示 .....	109
メッセージ表示 .....	112
Q & A	
故障かな?と思ったら .....	114
<b>安全上のご注意</b> (必ずお守りください) .....	120
使用上のご願い .....	126
記録可能枚数・記録可能時間 .....	129
仕様 .....	132
保証とアフターサービス (よくお読みください) .....	137
さくいん .....	141

ホームページではデジタルカメラの撮りかたやコツ、新製品の情報などを紹介しています。参考にご覧ください。

<http://panasonic.jp>  
また製品のサポート情報については  
<http://panasonic.jp/support/>  
をご覧ください。



# モードダイヤルについて

はじめに



## ・の部分に使用したいモードを合わせる

モードダイヤルはゆっくり回して確実に各モードに合わせてください。  
(モードダイヤルは360°回転しますが、モードのない部分に合わせないでください)

### マクロモード

被写体に近づいて撮りたいときにこのモードに合わせて撮影します。

### 通常撮影モード

通常はこのモードに合わせて撮影します。

### 再生モード

撮影した画像を再生します。

### 動画撮影モード

音声付き動画を撮影します。

### SCN1 SCN2 シーンモード

撮影シーンに合わせて撮りたいときにこのモードに合わせて撮影します。

モードダイヤルの[SCN1]、[SCN2]によく使うシーンモードをそれぞれ設定しておくことができます。

### かんたんモード

初心者におすすめのモードです。

## ■ 本書内の表示について

モードダイヤル設定：



各機能や設定が使用できるモードを表しています。  
モードダイヤルをいずれかに合わせてご使用ください。



本機を使用するうえで、知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。



次のページへ続くことを表しています。


## ■ カーソルボタンのイラストについて

本書ではカーソルボタンを右図のように説明しています。

## ■ 本書内のイラスト表示について

本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

例：▼ボタンを押すとき



## まずお読みください

### ■ 事前に必ずためし撮りをしてください

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

### ■ 撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

### ■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

### ■ カードの画像について

- 以下の画像は、本機で再生できない場合があります。
  - ・他機で記録、作成した画像
  - ・パソコンで編集された画像
- 本機で記録、作成した画像は他機で再生できない場合がありますので、あらかじめお確かめください。

### ■ 本機で使えるカードは

SD メモリーカード、マルチメディアカードです。

- マルチメディアカードは静止画のみ対応しています。
- 本書ではSDメモリーカードとマルチメディアカードを「カード」と記載しています。

- 本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製（コピー）したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合があります。

- SD ロゴは商標です。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh, Mac OSはApple Computer Inc. の登録商標または商標です。
- LEICA/ ライカはライカマイクロシステム IR GmbH の登録商標です。
- ELMARIT/ エルマリートはライカカメラ AG の登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



## 故障を防ぐために

### ■ 本機の取り扱いについて

- 本機に強い振動や衝撃を与えないでください。誤動作したり、画像が記録できなくなる可能性があります。また、レンズが破壊される可能性があります。
- 持ち運ぶときは、レンズを収納して持ち運んでください。
- 再生するときは、なるべくレンズを収納した状態でお使いください。
- 砂やほこりは、本機の故障につながります。浜辺などで使うときは、レンズ部内部や端子部に砂やほこりが入らないようにしてください。
- 雨の日や浜辺などで撮影するときは、本機をぬらさないようにお気をつけください。
- 万一水や海水がかかったときは、よく絞った布でふき、そのあと乾いた布でふいてください。

### ■ 液晶モニターについて

- 液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- 温度差が激しい場所では、液晶モニターにつゆが付くことがあります。柔らかい乾いた布でふいてください。
- 寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯（赤や青、緑の点）することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については 99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、内蔵メモリーやカードの画像には記録されませんのでご安心ください。

### ■ レンズについて

- レンズ面を強く押さないでください。
- レンズを太陽に向けたまま放置すると、故障の原因になります。屋外や窓際に置くときにはお気をつけください。
- レンズ表面に汚れ（水、油、指紋など）がついた場合、画像に影響をおよぼすことがあります。撮影前後は、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。

## 故障を防ぐために(つづき)

### ■ つゆつきについて (レンズがくもるとき)

- つゆつきは、下記のように温度差や湿度差があると起こります。レンズ汚れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。
  - ・ 寒い屋外から屋内に持ち込んだとき
  - ・ 車外から冷房の効いた車などに持ち込んだとき
  - ・ エアコンなどの冷風が本機に直接当たっているとき
  - ・ 湿度の高いところ
- つゆつきの発生を防ぐためにビニール袋に入れて周囲の気温になじませてください。万一つゆつきが起こった場合、電源を [OFF] にし、2 時間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。

### ■ 長期間使用しないときは

- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところに保管してください。  
(推奨温度: 15℃～25℃、推奨湿度: 40%～60%です)
- バッテリーとカードは必ず本機から取り出してください。
- バッテリーを付けたままにしておくと、本機の電源が [OFF] であっても、絶えず微少電流が流れています。  
これをそのままにしておくと、過放電になり、充電してもバッテリーが使用できなくなる恐れがあります。
- 長期間保管する場合、1 年に 1 回は充電し、バッテリー残量がなくなったあと、本機から取り外して再保管することをおすすめします。

- 押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤(シリカゲル)と一緒に入れることをおすすめします。

# 付属品

付属品をご確認ください。



記載の品番は 2006 年 3 月現在のものです。

はじめに



## バッテリーパック★

DMW-BCD10

(本文中ではバッテリー  
と表記します)




## USB 接続ケーブル★

K1HA08CD0007



## バッテリー キャリングケース★

VYQ3680




## バッテリーチャージャー★

DE-A25A

(本文中ではチャージャー  
と表記します)



## CD-ROM ☆



## ストラップ★

VFC4090



## AV ケーブル★

K1HA08CD0008



## レンズキャップ★

VYF3082



## レンズキャップひも★

VFC4177


- SD メモリーカードは別売です。カードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。(P15)
- 別売品については105ページを参照してください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます  
★印は松下グループのショッピングサイト  
「パナセンス」でもお買い求めいただけます  
(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)

**Pana Sense**

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

# 各部の名前





※1 三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください。

※2 ACアダプターを使用するときは、当社製のACアダプター (別売: DMW-AC5) を使用してください。


# バッテリーをチャージャーで充電する

- お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

## 1 端子部を差し込み、バッテリーを取り付ける



## 2 電源コンセントに差し込む





● 緑点灯

- 充電中は、充電 [CHARGE] ランプが緑色に点灯します。

## 3 充電が完了したら、バッテリーを取り出す

充電 [CHARGE]  
ランプ

● 消灯



- 満充電完了後（約 170 分後）、充電 [CHARGE] ランプが消灯します。



- 充電完了後は、電源コンセントから外してください。
- 使用後、充電中や充電後はバッテリーが温かくなります。また使用中は本機も温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電完了後にバッテリーを長期間放置すると、バッテリーは消耗します。その場合は、再度充電し直してください。
- 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。
- チャージャーは海外でも使うことができます。（P106）
- チャージャーは屋内で使用してください。



はじめに



準備

# バッテリーについて (充電・記録可能枚数)

## ■ 残量表示について

残量表示が液晶モニターに表示されます。



表示が赤色に変わり点滅します。  
(液晶モニターが消灯しているときは、  
動作表示ランプが点滅します)  
バッテリーを充電または満充電されたバッ  
テリーと交換してください。

[AC アダプター (別売 : DMW-AC5)] に  
つないで使用するときは表示されません]

## ■ 電池寿命について

液晶モニター使用時の撮影枚数

(条件は CIPA 規格で通常撮影モード時)

記録可能枚数	約 250 枚 (約 125 分相当)
--------	------------------------

### CIPA 規格による撮影条件

- 温度 23℃ / 湿度 50%、液晶モニターを点灯
- 当社製の SD メモリーカード (別売 : 16 MB) \*使用
- 付属バッテリー使用
- 電源を入れてから 30 秒経過後、撮影を開始 (手ブレ補正 [MODE1] 使用)
- 30秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回に1回フル発光
- 撮影ごとに、T 端 → W 端または W 端 → T 端にズームを動かす
- 10 枚撮影ごとに電源を切り、バッテリーの温度が下がるまで放置
- CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association) の略称です。

\*カードは付属していません。

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。

- 例えば2分に1回撮影した場合は、約 62 枚に減少します。

パワー LCD 機能またはハイアングルモード(P40)使用時は撮影枚数が減少します。

## 再生時間

再生時間	約 260 分
------	---------

記録可能枚数 / 再生時間はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。

## ■ 充電について

充電時間	約 170 分
------	---------

別売のバッテリーパック (DMW-BCD10) の充電時間と記録可能枚数は、付属のバッテリーパックの場合と同じです。

- 充電が始まると、充電 [CHARGE] ランプが点灯します。

## ■ 充電ランプが点滅したときは

- バッテリーの温度が高過ぎる、あるいは低過ぎます。充電時間が通常よりも長くなります。
- チャージャーやバッテリーの端子部が汚れています。このようなときは、汚れを乾いた布でふき取ってください。
- 正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間が短くなったときは、寿命と考えられます。新しいバッテリーをお買い求めください。

## ■ 充電する環境について


- 充電は周囲の温度が 10℃ ~ 35℃ (バッテリーの温度も同様) のところで行ってください。
- スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。




# バッテリーを入れる・取り出す

- 電源が [OFF]、レンズが収納されていることを確認する。


- 1** 開閉レバーを矢印の方向 (OPEN 側) にスライドさせて、カード / バッテリー扉を開く



- 2** バッテリーを入れるときは、カチッと音がするまで確実に入れる  
取り出すときは ① のレバーを矢印の方向に押し取り出す



- 3** ① カード / バッテリー扉を閉じる  
② 開閉レバーを矢印の方向 (LOCK 側) にスライドさせて確実に閉じる



- 使い終わったら、バッテリーを取り出しておいてください。取り出したバッテリーは、バッテリーチャージングケース (付属) に収納してください。(P9)
- 満充電されたバッテリーを挿入して約 24 時間経過すると、バッテリーを取り出して放置しても、約 3 か月は時計設定を記憶しています。(十分に充電されていないバッテリーを挿入した場合は、記憶時間は短くなることがあります) しかし、それ以上時間が経過すると設定が消えますので、もう一度時計を設定してください。(P18)
- 内蔵メモリーやカードのデータが破壊される可能性がありますので、アクセス中はカードやバッテリーを取り出さないでください。(P15)
- カメラの設定が正しく保存されない可能性がありますので、電源を [OFF] にし、液晶モニターと動作表示ランプ (緑) が消灯してからバッテリーを取り出してください。
- 付属のバッテリーは、本機専用です。本機以外で使わないでください。
- 専用バッテリー (DMW-BCD10) をお使いください。




準備

## カード（別売）を入れる・取り出す


- 電源が [OFF]、レンズが収納されていることを確認する。
- SD メモリーカード（別売）またはマルチメディアカード（別売）を用意する。
- カードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。（P15）

- 1** 開閉レバーを矢印の方向（OPEN 側）にスライドさせてカード/バッテリー扉を開く




- 2** カードを入れるときは「カチッ」と音がし、ロックするまで奥まで入れる

取り出すときは「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き抜く



- カードの向きを確認してください。
- カードの裏の接続端子部に触れないでください。
- カードを奥まで入れないと、カードが壊れる原因になることがあります。

- 3** ① カード/バッテリー扉を閉じる  
② 開閉レバーを矢印の方向（LOCK 側）にスライドさせて確実に閉じる



- カード / バッテリー扉が完全に閉じない場合は、一度カードを取り出してから、もう一度入れ直してください。



- 電源を [ON] にしたままカードを入れたり、取り出したりすると、カードやカードのデータが壊れる原因になることがあります。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。

# 内蔵メモリー / カードについて

## ■ 内蔵メモリーについて ( )

カードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。

- 内蔵メモリーの容量は約 13.4 MB です。
- 内蔵メモリーで記録できる動画は、QVGA (320×240 画素) のみです。(P64)

## ■ カードについて ( )


カードを挿入している場合は、カードで画像の記録や再生ができます。

(カードを挿入しているときは内蔵メモリーは使えません)

## ■ アクセス中は・・・

- 内蔵メモリー (またはカード) に画像を記録しているときは、アクセス表示が赤く点灯します。
  - アクセス表示が点灯しているときや、画像の読み出しや削除、内蔵メモリー (またはカード) のフォーマット (P96) 中などは、以下のことをお守りください。
    - ・電源を [OFF] にしない
    - ・バッテリーやカード (カードを使用している場合) を取り出さない
    - ・本機に振動や衝撃を与えない
    - ・AC アダプター (別売: DMW-AC5) を抜かない (AC アダプター使用時)
- カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。

## 画面に表示されるアイコン



※内蔵メモリーやカードに記録された画像データは内蔵メモリーからカードへ、またはカードから内蔵メモリーへコピーすることができます。(P94)



- 内蔵メモリー (約 13.4 MB) は、カード使用時にカードの容量がなくなった場合の臨時用メモリーとしてお使いいただけます。
- 内蔵メモリーやカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などによりデータが壊れたり消失することがあります。大切なデータはパソコンなどに保存することをおすすめします。
- カードより内蔵メモリーの方がアクセス時間が長い場合があります。(最大約 7 秒)
- パソコンやその他の機器でフォーマットされた場合、もう一度本機でフォーマットしてください。(P96)



準備

## ■ SD メモリーカード(別売)とマルチメディアカード(別売)について

- SDメモリーカードとマルチメディアカードは小型、軽量で、着脱可能な外部メモリーカードです。

- SDメモリーカードは記録/読み出し速度が速く、カードへの書き込みやフォーマットを禁止する書き込み禁止スイッチを備えています。



(スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、フォーマットはできなくなり、戻すと可能になります)

- 本機では、以下の容量 (8 MB ~ 2 GB まで) の SD メモリーカードが使用できます。

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、  
128 MB、256 MB、512 MB、  
1 GB、2 GB まで

最新情報は下記サポートサイトで  
ご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/>

- SDメモリーカードの記録可能枚数・時間については129ページを参照してください。
- 本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカードに対応しています。
- 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。動画撮影には高速タイプのSDメモリーカードを使用することをおすすめします。(P64)


## ■ miniSD™ カード(別売)について

- miniSD™ カードを本機で使用する場合は、専用の miniSD™ アダプターを必ず装着してお使いください。
- miniSD™ アダプターのみを本機に挿入すると、正常に動作しません。必ず、miniSD™ カードを入れてお使いください。

# レンズキャップ・ストラップを付ける


## ■ ストラップ(付属)を付ける

### 1 レンズキャップ / ストラップ 取付部にとおす




## ■ レンズキャップ(付属)を付ける

### 1 レンズキャップにひもをとおす



### 2 レンズキャップ/ストラップ取付部にレンズキャップひもをとおす



### 3 レンズキャップを付ける



- ストラップがしっかり付けられていることを確認してください。
- ストラップを外すときは、先のとがったもので、ひもの結び目をほどいて外してください。
- 電源を[OFF]にしているときや持ち運ぶとき、撮影した画像の再生中は、レンズ面の保護のため、レンズキャップを取り付けてください。
- レンズキャップを外して撮影してください。
- レンズキャップを取り付けたまま電源を[ON]にし、ズーム操作を行うと、「レンズキャップを外して電源を入れ直してください」とメッセージが表示されます。レンズキャップを外して、電源を入れ直してください。
- レンズキャップの紛失にお気をつけください。
- ストラップとレンズキャップを同時にお使いになるときは、取り付けにくい場合があります。このような場合は、ストラップを先に取付部にとおしたあと、レンズキャップひもをとおすと取り付けやすくなります。





準備

# 時計を設定する

## ■ お買い上げ時は・・・

時計設定はされていないので、電源を [ON] にすると、下のような画面が表示されます。



- 約 5 秒経過すると画面が消えますので、電源を入れ直してください。

## 1 上記画面が表示されている間に、[MENU/SET] ボタンを押す

## 2 ▲/▼/◀/▶ で年月日、時刻、表示の順番を合わせる



- ▲/▶: 合わせたい項目 (年・月・日・時・分・表示順) を選ぶ
- ▲/▼: 年月日、時刻、表示順を設定する


- 表示順を変えると、以下のように表示されます。  
(例: 2006年12月1日10時00分)  
[年/月/日]: 2006.12.1 10:00  
[日/月/年]: 10:00 1.DEC.2006  
[月/日/年]: 10:00 DEC.1.2006
- 旅行先の時間 [✈] を設定する場合は、ワールドタイム (P62) をお読みください。

## 3 [MENU/SET] ボタンを数回押してメニューを終了する

- 時計設定終了後、一度電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にして、設定どおり表示されているか確認してください。

## ■ 時計設定を変更する場合

- 1 [MENU/SET] ボタンを押して、メニュー画面を表示し、◀を押す
- 2 ▼でセットアップメニューアイコン [Y] を選び、▶を押す (P19)
- 3 ▲/▼で[時計設定]を選んで▶を押し、上記2、3の手順で設定する




- 満充電されたバッテリーを挿入して約 24 時間経過すると、バッテリーを取り出して放置しても、約 3 ヶ月は時計設定を記憶しています。
- 年は 2000 年から 2099 年まで設定できます。時刻は 24 時間表示です。
- 日付設定を行っていないと、お店にプリントを依頼するときに、日付をプリントすることができませんのでお気をつけください。(P88)

# 必要に応じて設定する (🔧: セットアップメニュー)




- 必要に応じて設定してください。(各項目については20～23ページをお読みください)
- モードダイヤル (P5) で選んでいるモードによって、メニュー項目は異なります。  
ここでは、通常撮影モード [📷] で、[操作音] を設定する例で説明しています。
- メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、[設定リセット] を実行してください。(P22)


## 1 [MENU/SET] ボタンを押して、◀を押す



## 2 ▼ でセットアップメニューアイコン [🔧] を選び、▶を押す




## 3 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ



ここで▼を押すと  
次の画面に切り換わります。



## 4 ▶を押して ▲/▼ で設定内容を選び、[MENU/SET] ボタンを押す




## 5 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

- 撮影モード時は、シャッターボタン半押しでも終了できます。

## ■ メニュー画面の項目について


- メニュー画面は 1/4～4/4 画面まであります。
- スムールレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換えることができます。





準備


**SET**を押してメニューを表示し、セットアップメニュー [P] から各項目を選んでください。(P19)


▶ はお買い上げ時の設定です。

項目	設定内容
 <b>時計設定</b>	日付や時刻を変更するときに設定します。(P18)


 <b>ワールドタイム</b>	<p>✈: 旅行先の地域の時刻を設定 / 表示します。</p> <p>▶ : お住まいの地域の時刻を設定 / 表示します。</p>
--	--

- ワールドタイムの設定については 62 ページをお読みください。

 <b>液晶明るさ</b>	液晶の明るさを 7 段階で調整できます。
--	----------------------

 <b>トラベル日付</b>	<p>▶ <b>OFF</b>: 旅行の経過日数を記録しません。</p> <p><b>設定</b>: 旅行の経過日数を記録します。</p>
---	---

- トラベル日付の設定については 60 ページをお読みください。

 <b>オートレビュー</b>	<p>▶ <b>1 秒</b>: 撮影後に撮影画像が約 1 秒間表示されます。</p> <p><b>3 秒</b>: 撮影後に撮影画像が約 3 秒間表示されます。</p> <p><b>ZOOM</b>: 撮影後に撮影画像が約 1 秒間表示されます。そのあと、4 倍に拡大された画像が約 1 秒間表示されます。ピントの確認に便利です。オートブラケット撮影、連写、音声付き静止画は、[ZOOM] に設定していても拡大されません。</p> <p><b>OFF</b>: 撮影後に撮影画像が自動的に表示されません。</p>
--	---

- 動画撮影モード [MOVIE] 時は、オートレビューされません。
- オートブラケット撮影 (P46)、連写 (P48) 時は、オートレビューの設定に関わらず、オートレビューされます。(拡大はされません)
- オートレビューの設定に関わらず、音声付き静止画は、記録中 (P76) にオートレビューされます。(拡大はされません)
- オートブラケット撮影、連写、動画撮影モード、シーンモードの自分撮りモード (P53)、音声記録時は、オートレビューの設定はできません。
- かんたんモード [♥] 時は [ 1 秒 ] に固定されます。





を押してメニューを表示し、セッティングメニュー [P] から各項目を選んでください。(P19)



項目	設定内容
パワーセーブ	1分 / ▶ 2分 / 5分 / 10分 : 設定した時間の間に何も操作しないと、パワーセーブモード（電源を自動的に切り、バッテリーの消耗を防ぐ）になります。 OFF : パワーセーブモードになりません。

- パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを半押しするか、または電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- エコモード設定時またはかんたんモード [♥] 時は、[2分] に固定されます。
- ACアダプター（別売：DMW-AC5）使用時、パソコン接続時、プリンター接続時、動画撮影 / 再生時、スライドショー中はパワーセーブは動きません。（ただし、スライドショー一時停止中または [MANUAL] スライドショー中は、10分固定でパワーセーブが働きます）

ECO	エコモード	使用しない間、液晶モニターを自動的に消灯することで、バッテリーの消耗を防ぎます。 LEVEL 1 : 撮影時に約 15 秒間何も操作をしないと、液晶モニターが消灯します。 LEVEL 2 : 撮影時に約 15 秒間何も操作をしない、または撮影後約 5 秒間何も操作をしないと、液晶モニターが消灯します。 ▶ OFF : エコモードになりません。
-----	-------	---

- エコモードでは、フラッシュを充電している間、液晶モニターが消灯します。
- 液晶モニター消灯中は動作表示ランプが点灯します。液晶モニターを再度点灯させるには、いずれかのボタンを押してください。
- エコモードでは、パワーセーブの設定時間が [2分] に固定されます。  
[ただし、ACアダプター（別売：DMW-AC5）使用時は、パワーセーブは動きません]
- かんたんモード [♥] 時、ACアダプター（別売：DMW-AC5）使用時、メニュー画面表示中、セルフタイマー設定中、動画撮影中はエコモードは動きません。

操作音	: 操作音なし ▶  : 操作音小  : 操作音大
-----	---------------------------


シャッター音	: シャッター音なし ▶  : シャッター音小  : シャッター音大
--------	------------------------------------


スピーカー音量	スピーカーの音量を LEVEL6 ~ 0 の 7 段階に調整できます。 (▶ LEVEL 3)
---------	--

- テレビと接続したとき、テレビのスピーカーの音量は変わりません。




準備





を押してメニューを表示し、セットアップメニュー [7] から各項目を選んでください。(P19)

項目	設定内容
 <b>番号リセット</b>	次に撮影される画像のファイル番号を 0001 から記録したい場合に設定します。(フォルダー番号が更新され、ファイル番号が 0001 から始まります)


- フォルダー番号は 100 ～ 999 まで作成されます。  
フォルダー番号が 999 になると番号リセットができなくなりますので、データをパソコンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。
- フォルダー番号を 100 にリセットするには、まず内蔵メモリーまたはカードをフォーマット (P96) してから、番号リセットを実行し、ファイル番号をリセットしてください。そのあと、フォルダー番号のリセット画面が表示されますので、[はい]を選んでフォルダー番号をリセットしてください。
- ファイル番号、フォルダー番号について、詳しくは 98 ページを参照してください。

 <b>設定リセット</b>	以下の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 <b>撮影設定</b> <b>セットアップ設定</b>
---	---

- セットアップ設定をリセットすると、シーンモードの赤ちゃんモード (P57) の誕生日設定やトラベル日付 (P60) の旅行の経過日数、ワールドタイム (P62) の設定内容もリセットされます。また、再生メニューの [お気に入り] (P84) は [OFF]、[回転表示] (P85) は [ON] になります。
- フォルダー番号、時計設定の設定内容は変わりません。

 <b>USBモード</b>	<p>USB 接続ケーブル (付属) を使って本機をパソコンやプリンターに接続する際に、USB 通信方式を設定します。</p> <p>▶  <b>接続時に選択:</b> パソコンまたは PictBridge 対応プリンターに接続したときに、[PC] または [PictBridge (PTP)] のいずれかを選択します。</p> <p> <b>PC:</b> パソコンに接続する場合に設定します。</p> <p> <b>PictBridge (PTP):</b> PictBridge 対応プリンターに接続する場合に設定します。</p>
--	---

- [PC] に設定すると、USB の Mass Storage マ ス ス ト レ ー ジ 通信方式で接続されます。
- [PictBridge (PTP)] に設定すると、USB の PTP ピクチャートランスファープロトコル (Picture Transfer Protocol) 通信方式で接続されます。

 <b>ハイライト表示</b>	<p>▶ <b>OFF:</b> ハイライト表示しません。</p> <p>▶ <b>ON:</b> オートレビューまたはレビュー時に、白とびの起きている部分を黒と白の点滅で表示します。(P38)</p>
--	---



を押してメニューを表示し、セットアップメニュー [P] から各項目を選んでください。(P19)

項目	設定内容
<b>ビデオ出力</b> (再生モードのみ)	▶ <b>NTSC</b> : ビデオ出力を NTSC 方式にします。 <b>PAL</b> : ビデオ出力を PAL 方式にします。(P106)

<b>TV アスペクト</b> (再生モードのみ)	▶ <b>16:9</b> : 画面が 16 : 9 のテレビと接続する場合に選んでください。 ▶ <b>4:3</b> : 画面が 4 : 3 のテレビと接続する場合に選んでください。
------------------------------	--

- **[16:9]** は、アスペクト設定を **[16:9]** で撮影した画像を 16:9 のテレビで画面いっぱいに表示するときに適しています。このとき、アスペクト設定を **[4:3]** または **[3:2]** で撮影した画像には、左右に黒い帯が付いて表示されます。
- **[4:3]** に設定した場合、アスペクト設定を **[16:9]** または **[3:2]** で撮影した画像には、上下に黒い帯が付いて表示されます。
- **[16:9]** に設定した場合、AV ケーブル (付属) を使って出力すると (P104)、本機の液晶モニターでは画像が縦長に表示されます。

<b>シーンメニュー</b>	▶ <b>AUTO</b> : モードダイヤルを <b>[SCN1]</b> または、 <b>[SCN2]</b> に合わせたとき、シーンモードメニューが自動的に表示されます。お好みのシーンモードを選択してください。(P50) <b>OFF</b> : モードダイヤルを <b>[SCN1]</b> または、 <b>[SCN2]</b> に合わせたとき、シーンモードメニューが表示されず、現在選択されているシーンモードで動作します。シーンモードを変更する場合は、[MENU/SET] ボタンを押してシーンモードメニューを表示させてから、お好みのシーンモードを選択してください。
----------------	---

<b>言語設定</b>	メニュー画面は以下の 2 言語から設定できます。▲/▼ で言語を選び、[MENU/SET] ボタンで決定してください。誤って英語に設定した場合は、メニューアイコンの  を選び言語を設定してください。 ▶ <b>日本語</b> : メニュー画面を日本語表記にします。 <b>ENGLISH</b> : メニュー画面を英語表記にします。
-------------	--



- [ワールドタイム]、[液晶明るさ]、[トラベル日付]、[操作音]、[シャッター音]、[番号リセット]、[言語設定] は、かんたんモード [♥] にも反映されます。




準備

# 撮影する (M: 通常撮影モード)


モードダイヤルを **M** に合わせてください。

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定します。

- レンズキャップを外す。
- 電源を [ON] にする。



## 1 ピントを合わせたい位置にAFエリアを合わせ、シャッターボタンを半押しする



- フォーカス表示が点灯し、シャッタースピードと絞り値が表示されます。
- AF モードを 9 点または 3 点高速に設定している場合は、ピントが合うまで AF エリアは表示されません。(P77)
- 暗い場所での撮影時またはデジタルズーム時は、通常よりも大きな AF エリアが表示されます。(P77)

## ピントの合う範囲

	W 端	T 端
通常撮影モード時	40 cm ∼ ∞	2 m ∼ ∞

- マクロモード時のピントの合う範囲については 49 ページをお読みください。

	ピントが合っていないとき	ピントが合ったとき
フォーカス表示	点滅 (緑)	点灯 (緑)
AF エリア	白→赤 または AF エリアなし	白→緑
フォーカス音	ピピピッ	ピピッ

## 2 シャッターボタンを全押しして撮影する



- 撮影前に、時計設定を確認することをおすすめします。(P18)
- シャッターボタンを押すと、一瞬液晶モニターの画面が明るくなったり、暗くなったりする場合があります。これはピントを合わせやすくするために、記録される画像に影響はありません。
- パワーセーブの時間が設定されているとき (P21) は、設定された時間内に本機の操作をしないと自動的に電源が切れます。再び本機の操作をするときは、シャッターボタンを半押しするか、電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低くする (P73)、または [画質調整] を [ナチュラル] にする (P79) ことをおすすめします。(お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります)

## 上手に撮影するために

### ■ 本機の構え方について

- 両手で本機を軽く持ち、脇を閉め足を開いて構えてください。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動かないようにお気をつけください。
- フラッシュ発光部や AF 補助光ランプなどを指などでふさがないでください。
- レンズ部には触らないでください。
- 太陽光などが液晶モニターに反射して画面が見にくい場合は、手などでさえぎってご使用いただくことをおすすめします。

横に構えて撮る場合



縦に構えて撮る場合



### ■ 縦位置検出機能について

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向きに表示することができる機能です。([回転表示] (P85)) を [ON] に設定している場合のみ)

- 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、画像を縦向きに表示できない場合があります。
- 動画再生時、コマ撮りアニメ作成時は、画像を縦向きに表示できません。

### ■ 撮りたい被写体が AF エリアから外れている場合 (AF/AE ロック)

下のような構図で人物の写真を撮りたい場合、被写体が AF エリアから外れているので、そのままシャッターボタンを押すだけでは背景などにピントが合ってしまう、被写体にピントが合いません。



このようなときは、

- ① 被写体に AF エリアを合わせる
  - ② シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定する
    - ピントが合うと、フォーカス表示が点灯します。
  - ③ シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に本機を動かす
  - ④ シャッターボタンを全押しする
- AF/AE ロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。



AF: 「Auto Focus」の略で、カメラが自動でピントを合わせる機能です。

AE: 「Auto Exposure」の略で、被写体の明るさをカメラが判断して、自動で露出を決める機能です。

## ■ ピントについて

- **ピントが合う範囲は 40 cm ～∞ (W 端時)、2 m ～∞ (T 端時) です。** 近くのを撮影したい場合は、マクロモードをお使いください。(P49)
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、フォーカス表示が点灯していてもピントが合っていない場合があります。
- 以下のような場合はピントがうまく合いません。
  - ・ 遠くと近くのを同時に撮る
  - ・ 汚れたガラスの向こうのを撮る
  - ・ キラキラと光るものが周りにある
  - ・ 暗い場所を撮る
  - ・ 動きの速いものを撮る
  - ・ コントラスト(濃淡)の低いものを撮る
  - ・ 手ブレしている
  - ・ 高輝度(非常に明るいもの)を撮る
 AF/AE ロックを使って撮影することをおすすめします。暗い場所では、ピント合わせのためにAF補助光ランプ(P78)が点灯することがあります。
- フォーカス表示が出てピントが合っても、シャッターボタンを離すとピントが解除されます。もう一度半押ししてピントを合わせてください。

## ■ 手ブレを防ぐために

- シャッターボタンを押し込む際の手ブレにお気をつけください。
- シャッタースピードが遅くなり手ブレしやすいときは、手ブレ警告表示が出ます。



- 手ブレ警告表示が出るときは、三脚の使用をおすすめします。または撮る姿勢(P25)にお気をつけください。三脚使用時にはセルフタイマー(P44)を使うと、シャッターボタンを押したときのカメラブレを防ぐことができます。
- 特に以下の場合にはシャッタースピードが遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあと、画像が出るまで本機を固定してください。三脚の使用をおすすめします。
  - ・ 赤目軽減スローシンクロ(P41)
  - ・ 夜景 & 人物モード(P52) / 夜景モード(P53) / パーティーモード(P54) / キャンドルモード(P54) / 花火モード(P55) / 星空モード(P55)
  - ・ スローシャッター設定で、シャッタースピードを遅くした場合(P79)

## ■ 露出について

- 適正露出にならないときは、シャッターボタンを半押ししたときに、絞り値とシャッタースピードの数値の色が赤色になります。(ただし、フラッシュ発光時は赤くなりません)



- 特に暗い場所での撮影は、液晶モニターの明るさと実際に撮影される画像が異なる場合があります。
- 晴天の空や雪など、明るい被写体が画像の大半を占めると、暗く撮影される場合があります。その場合は、露出を補正してください。(P45)



# かんたんモードで撮る (♥: かんたんモード)


モードダイヤルを ♥ に合わせてください。

初心者でも簡単に撮影できます。必要な項目だけがわかりやすく表示されますので、迷うことはありません。

## ■ 必要に応じてメニュー設定をする

### 1 [MENU/SET] ボタンを押す

### 2 ▲/▼ でメニュー項目を選び、▶ を押す



### 3 ▲/▼ で設定内容を選び、[MENU/SET] ボタンを押す

### 4 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。

項目	設定内容
画質設定	<p> 引き伸ばし： A3 や A4 などの大きめのサイズにプリントするときに最適です。</p> <p> L サイズ (3:2)： L サイズ (89 mm×127 mm) の大きさにプリントするときに最適です。</p> <p> E メール： E メール の添付画像やホームページ用画像などに使用するとき最適です。</p>
オートレビュー	<p> OFF: 自動的に表示されません。</p> <p> ON: 撮影後に撮影画像が約 1 秒間表示されます。</p>
操作音	<p> OFF: 操作音なし</p> <p> 小: 操作音小</p> <p> 大: 操作音大</p>
時計設定	<p> 日付や時刻を変更するときに設定します。(P18)</p>

- [画質設定] の [ Lサイズ(3:2)]、[ Eメール] は、EX 光学ズームが動き、ズーム倍率が最大 12.5 倍まで拡張されます。(P31)
- [操作音]、[時計設定] のかんたんモードでの設定内容は、他の撮影モードにも反映されます。
- セットアップメニューでの [ワールドタイム] (P20)、[液晶明るさ] (P20)、[トラベル日付] (P20)、[操作音] (P21)、[シャッター音] (P21)、[番号リセット] (P22)、[言語設定] (P23) は、かんたんモードにも反映されます。

# かんたんモード時の設定内容

かんたんモード時は、その他の設定項目が次のように固定されます。詳しくは、それぞれのページをお読みください。

項目	設定内容
撮影可能範囲	1 m ～ ∞ (T 端時) 5 cm ～ ∞ (W 端時)
オートレビュー (P20)	1 秒
パワーセーブ (P21)	2 分
セルフタイマー (P44)	10 秒
手ブレ補正 (P47)	MODE1
連写速度 (P48)	低速 (2 コマ / 秒)
ホワイトバランス (P71)	AUTO
ISO 感度 (P73)	AUTO
アスペクト設定 / 記録画素数 / クオリティ (P73、P74)	<div> <input type="checkbox"/> 引き伸ばし :  <div> 4:3 / 5M (5M) / ファイン </div> <input type="checkbox"/> L サイズ (3:2) :  <div> 3:2 / 25M (2.5M EZ) /  スタンダード </div> <input type="checkbox"/> E メール :  <div> 4:3 / 0.3M (0.3M EZ) /  スタンダード </div> </div>
測光モード (P76)	評価測光
AF モード (P77)	1 点
AF 補助光 (P78)	ON
スローシャッター (P79)	1/8 -


- かんたんモードでは、以下の機能が使えません。
  - ・ハイアングルモード
  - ・ホワイトバランス微調整
  - ・露出補正
  - ・オートブラケット
  - ・音声記録
  - ・デジタルズーム
  - ・カラーエフェクト
  - ・画質調整
  - ・AF 連続動作
  - ・ハイライト表示
  - ・撮影ガイドライン
  - ・エコモード
- かんたんモードでは、以下の設定が変更できません。
  - ・トラベル日付
  - ・ワールドタイム



## ■ 逆光補正機能





逆光とは、被写体の後ろ側から光が当たることです。

このとき、人物など被写体が暗く写ります。

▲を押すと、 (逆光補正オン表示)が表示され、逆光補正が働きます。画像全体を明るくすることにより、逆光を補正します。



逆光補正オン表示

-  が表示されているときに ▲ を押すと、 が消え、逆光補正が解除されます。
- 逆光補正機能使用時は、フラッシュを使用することをおすすめします。(フラッシュを使用するときは、強制発光  になります)
- 逆光補正がオフのときに、フラッシュを使用する場合は、赤目軽減オート  になります。

# ズームについて

## 光学ズームで撮る

モードダイヤル設定：

光学ズーム 10 倍までの範囲で、人や物を大きく撮ったり風景などを広角に撮ることができます。

### 大きく(望遠)撮る

ズームレバーを T 側へ回す

記録画素数 [5M] (5M) 設定時



### 広く(広角)撮る






ズームレバーを W 側へ回す

記録画素数 [5M] (5M) 設定時



- 動画撮影モード [ ] 時、撮影しながらズーム操作を行うことができます。このとき、AF 連続動作 (P78) は [ON] に設定することをおすすめします。(P64)
- 電源 [ON] 時は W 端 (1 倍) です。
- 画像はズーム倍率によってわずかにゆがんで撮影されます。これをディストーション (歪曲差) といいます。広角にして被写体に近づいて撮影するほどディストーションは大きくなります。
- 画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着色して撮影されることがあります。これを色収差といいます。望遠にしたときに色収差は目立つことがあります。
- ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合は、もう一度ピントを合わせ直してください。
- ズーム倍率はめやすです。
- ズーム位置によって、レンズ鏡筒 (P10) が伸び縮みします。ズーム中に、レンズ鏡筒の動きを妨げないようにお気をつけください。
- ズームレバーを操作すると、多少音が入ったり振動したりしますが、故障ではありません。

## EX 光学ズーム(EZ)で撮る

モードダイヤル設定：     

通常、光学ズームを使うと 10 倍まで望遠で撮影できますが、各アスペクト (4:3 / 3:2 / 16:9) で最大記録画素数以外の記録画素数に設定すると、画質を劣化させずにズーム倍率を 12.5 倍まで拡大できます。

EX 光学ズームが  
働かない記録画素数  
例：[5M] (5M)

10 倍



1 倍



EX 光学ズームが  
働く記録画素数  
例：[3M] (3M EZ)

12.5 倍



## ■ EX 光学ズームの仕組み

例えば [3M] (3M EZ) (300 万画素相当) に設定すると、CCD の持つ 5M (500 万画素相当) の領域のうち、3M (300 万画素相当) 分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い写真が撮影できます。

## ■ 記録画素数と最大ズーム倍率

アスペクト 設定	記録画素数	最大 ズーム 倍率	EX 光学 ズーム
4:3	[5M] /  (5M)	10 倍	×
3:2	[4.5M] (4.5M)		
16:9	[3.5M] (3.5M)		
4:3	[3M] (3M EZ) [2M] (2M EZ) [1M] (1M EZ) [0.3M] /  (0.3M EZ)	12.5 倍	○
3:2	[2.5M] /  (2.5M EZ)		
16:9	[2M] (2M EZ)		



- アスペクト設定については 73 ページ、記録画素数については 28 ページ、74 ページをお読みください。
- EZ とは「Ex. optical Zoom」の略で、EX 光学ズームを表します。
- EX 光学ズームは、デジタルズームより画質の劣化を気にすることなく、ズーム倍率を拡大することができます。
- EX 光学ズームが働く記録画素数では、ズーム操作をすると、画面に [EZ] が表示されます。
- EX 光学ズーム時T端付近でズームレバーを動かすと、ズーム倍率の数字が連続して変化しないことがあります。故障ではありません。
- ズーム倍率はめやすです。
- 以下の場合、EX 光学ズームは働きません。
  - ・ 動画撮影モード [H]
  - ・ シーンモードの高感度モード

## デジタルズームで撮る さらに拡大する

モードダイヤル設定：📷🌸📺SCN1SCN2

撮影メニューで [デジタルズーム] を [ON] に設定すると、光学 10 倍、デジタル 4 倍の最大 40 倍まで、また EX 光学ズームが動く記録画素数では (P74)、EX 光学 12.5 倍、デジタル 4 倍の最大 50 倍まで拡大が可能になります。


### ■ メニュー操作について

#### 1 [MENU/SET] ボタンを押す

- シーンモード時は、シーンモードメニュー画面 (P50) で ◀ を押し、▼ で撮影メニューアイコン [📷] を選んで、▶ を押してください。

#### 2 ▲/▼ で [デジタルズーム] を選び、▶ を押す

#### 3 ▼ で [ON] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す




#### 4 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。

### ■ デジタルズーム領域に入るには

光学ズームの最も望遠側まで拡大すると、一度ズーム表示のバーが停止します。その状態でズームレバーを T 側に回し続けるか、一度ズームレバーを離してもう一度ズームレバーを T 側に回すと、デジタルズーム領域に入ることができます。



- デジタルズーム領域では、通常よりも大きな中央 1 点の AF エリアが表示されます。(P77)
- デジタルズームは拡大するほど画質が劣化します。
- デジタルズーム領域では、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
- デジタルズーム使用時は三脚を使用し、セルフタイマー (P44) を使って撮影することをおすすめします。
- ズーム倍率はめやすです。
- 以下の場合、デジタルズームは動きません。
  - ・かんたんモード [♥]
  - ・シーンモードの高感度モード

# 撮影した画像を確認する (レビュー)

モードダイヤル設定: SCN1 SCN2

撮影モードのままに撮影した画像を確認できます。

## 1 ▼(REV) を押す




- 最後に撮影した画像が約 10 秒間表示されます。
- シャッターボタンを半押し、または再度 ▼(REV) を押すとレビューが解除されます。
- ◀/▶ を押すと前後の画像を確認することができます。
- 撮影した画像が明るすぎたり、暗すぎたりしたときは、露出を補正して撮影してください。(P45)

## 2 ズームレバーを [Q] (T) 側に回して画像を拡大する

- ズームレバーを [Q] (T) 側に回すと 4 倍に、さらに回すと 8 倍になります。拡大したあと、ズームレバーを [Q] (W) 側に回すと、倍率が小さくなります。


## 3 ▲/▼/◀/▶ で位置を移動させる



- 倍率を変えたり、表示する位置を移動させると、約 1 秒間ズーム位置表示が表示され、拡大部分の位置を確認することができます。

## ■ 撮影した画像をレビュー中に削除する (クイック削除)

- 1 [Q] ボタンを押す
- 2 ▲ で [はい] を選ぶ
- 3 [MENU/SET] ボタンを押す



- 画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから削除してください。
- 複数・全画像削除もできます。削除の方法については 35 ページをお読みください。



- [回転表示] を [ON] にしていると、本機を縦に構えて撮影したときに、縦向き (回転されて) に表示されます。(P85)



基本

## 画像を再生する (◻: 再生モード)

モードダイヤルを ◻ に合わせてください。


カードが入っていない場合は内蔵メモリーの画像データ、入っている場合はカードの画像データが表示されます。(P15)

### ◀/▶ で画像を送る



◀: 前の画像へ ▶: 次の画像へ

- 最後に撮影した画像の次は、最初の画像になります。
- [回転表示]を[ON]にしている場合、本機を縦に構えて撮影した画像は縦で再生されます。(P85)



### ■ 早送り/早戻しをする

再生中に ◀/▶ を押したままにする



ファイル  
番号  
①  
画像番号



◀: 早戻し ▶: 早送り

- ファイル番号と画像番号のみが1枚ずつ更新されます。再生したい画像の番号が表示されたときに ◀/▶ を離すと、その番号の画像が表示されます。
- しばらく ◀/▶ を押したままにすると、一度に更新される画像の枚数が増加します。(記録枚数によって更新される枚数は異なります)
- 撮影モード時のレビュー再生や、マルチ再生(P66)では、1枚ずつしか早送り/早戻しはできません。



- 本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 DCF (Design rule for Camera File system) に準拠しています。
- 本機で再生できるファイル形式はJPEGです。(JPEG形式でも再生できないものもあります)
- 本機の液晶モニターでは、撮影画像の細部を表示できない場合があります。再生ズーム(P68)を使うことにより、画像の細部も確認できます。
- 他機で撮影された静止画を再生すると、再生される画像の画質が劣化して表示される場合があります。(画面上に「サムネイル表示」と表示されます)
- パソコンでフォルダー名やファイル名を変更すると再生できない場合があります。
- 規格外のファイルを再生したときは、フォルダー・ファイル番号が[—]で表示され、画面が黒くなる場合があります。



# 画像を削除する

モードダイヤルを に合わせてください。

カードが入っていない場合は内蔵メモリーの画像データ、入っている場合はカードの画像データが削除されます。(P15)

## ■ 1 枚削除

### 1 で画像を選ぶ




◀ : 前の画像へ

▶ : 次の画像へ

### 2 ボタンを押す

### 3 ▲ で [はい] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す




- 画像削除中は、画面に が表示されます。

## ■ 複数/全画像削除

### 1 ボタンを 2 回押す

### 2 ▲/▼ で [複数削除] または [全画像削除] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- [複数削除] を選んだ場合は、36 ページ **3** から操作をしてください。
- [全画像削除] を選んだ場合は、36 ページ **5** から操作をしてください。
- [お気に入り] (P84) を [ON] に設定しているときは、[★以外全削除] が表示されます。  
[★以外全削除] を選んだ場合は、36 ページ **5** から操作をしてください。(ただし、[お気に入り] を [ON] に設定していても、[★] の付いた画像が 1 枚もない場合は、[★以外全削除] を選択できません)



基本

### 3 ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定する ([複数削除] 選択時のみ)




- この手順を繰り返します。
- 設定した画像に「」が表示されます。もう一度 ▼ を押すと設定が解除されます。
- プロテクトされていると、設定した画像に「」アイコンが赤く点滅し、画像削除できません。プロテクト設定を解除してから削除してください。(P89)

### 4 「」ボタンを押す

### 5 ▲ で「はい」を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



([複数削除] 選択時の画面)



- [全画像削除] の場合、「全ての画像を削除しますか?」、[★以外全削除] の場合、「★以外の全ての画像を削除しますか?」とメッセージが表示されます。
- 内蔵メモリーまたはカードのいずれか一方のみ削除されます。(内蔵メモリーとカードの両方を一括削除することはできません)

- [全画像削除]または[★以外全削除]中に[MENU/SET]ボタンを押すと、途中で削除が中止されます。




- カレンダー再生機能 (P67) を使って、同じ日付に撮影された画像を 9 画面で表示した状態で、「」ボタンを 2 回押して [全画像削除] または [★以外全削除] を行った場合、同じ日付に撮影された画像だけでなく、プロテクトされていないすべての画像が削除されますのでお気をつけください。
- 画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから削除してください。
- 削除中は電源を [OFF] にしないでください。
- 削除するときは、十分に充電されたバッテリー (P12) または AC アダプター (別売: DMW-AC5) を使用してください。
- [複数削除] で一度に削除できるのは 50 枚までです。
- 枚数が多ければ多いほど、削除するのに時間がかかります。
- 以下の場合は、[全画像削除]または[★以外全削除] をしても削除されません。
  - ・ SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしている場合 (P16)
  - ・ DCF 規格外のファイル (P34)
  - ・ プロテクト [] された画像 (P89)





# 液晶モニターの表示を切り換える

## 表示情報を切り換える




液晶モニター  
[DISPLAY]  
ボタン


### [DISPLAY] ボタンを押して切り換える

- メニュー画面表示時は [DISPLAY] ボタンは動きません。再生ズーム時 (P68) および動画再生中 (P69)、スライドショー実行中 (P83) は、表示ありと表示なしの切り換えになります。

### 撮影時




### 再生時



※ 1 トラベル日付 (P60) を設定している場合は、経過日数が表示されます。

※ 2 シーンモードの赤ちゃんモード (P57) で誕生日設定をし、月齢/年齢ありで撮影した場合に表示されます。

### かんたんモード[♥]時



- シーンモードの夜景 & 人物 (P52)、夜景 (P53)、花火 (P55)、星空 (P55) では、ラインはグレーで表示されます。




基本



応用・  
撮る・

## ■ 撮影ガイドラインについて

被写体を縦横の交点上やライン上に配置すると、被写体の大きさや傾き、バランスを見ながら、意図的な構図で撮影することができます。




## ■ ハイライト表示について

セットアップメニューの[ハイライト表示](P22)を[ON]に設定すると、オートレビューまたはレビュー時に、白とびの起こっている部分(極端に明るい場所、光っている場所など)を黒と白の点滅で表示します。



ハイライト表示なし



ハイライト表示あり

- ヒストグラムを参考に、露出をマイナス方向に補正して再度撮影すると良い結果が得られます。

## ■ ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフです。


撮影した画像のヒストグラムの形状(グラフの分布)を見ることによって、その画像の露出状況を判断することができます。

- ① 中央を中心とした山になっている場合は、暗い部分、中間調、明るい部分がバランスよく分布し、撮影するのに適した画像となります。
- ② 極端に左に寄っている場合は、暗い部分が多すぎる露出アンダー気味の画像となります。夜景など黒いものが画面の大部分を占めている場合もこのようなヒストグラムになります。
- ③ 極端に右に寄っている場合は、明るい部分が多すぎる露出オーバー気味の画像となります。白いものが画面の大部分を占めている場合もこのようなヒストグラムになります。




## ヒストグラムの表示例

### ① 適正な明るさの画像




ヒストグラム

### ② 暗い画像



### ③ 明るい画像



- フラッシュ発光時や暗い場所での撮影時には、撮影画像とヒストグラムが一致しないため、ヒストグラムがオレンジ色で表示されます。
- 撮影時のヒストグラムはめやすです。
- 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合があります。
- パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。
- 白とびは、オートレビューまたはレビュー時のハイライト表示で確認してください。(P38)
- 以下の場合、ヒストグラムは表示されません。
  - ・かんたんモード[♥]
  - ・動画撮影モード[RECORD]
  - ・マルチ再生時
  - ・再生ズーム時
  - ・カレンダー再生




応用  
撮る・


液晶モニターの画面を見やすくする(パワーLCD 機能)/(ハイアングルモード)

モードダイヤル設定:

**1** [LCD MODE] ボタンを 1 秒間 押す



**2** ▲/▼ でモードを選ぶ



項目	設定内容
: パワーLCD	液晶モニターの画面が通常より明るくなり、屋外でも見やすくなります。
: ハイアングル	高い位置から撮影するときに液晶モニターを見やすくします。前に人がいて、被写体に近づけないときなどに便利です。(ただし、正面から見ると見にくくなります)
OFF	液晶モニターの画面を通常の明るさに戻します。



**3** [MENU/SET] ボタンを押す

- アイコンが表示されます。



パワーLCDモード:

ハイアングルモード:

**■ ハイアングルモードまたはパワーLCD を解除するには**

[LCD MODE] ボタンを再度 1 秒間押したままにすると、2の画面になります。パワーLCD またはハイアングルモードを解除するときは [OFF] に設定してください。



- ハイアングルモードは、電源が切れると(パワーセーブを含む)解除されます。
- パワーLCD またはハイアングルモードは、液晶モニターに表示される画像の明るさを強調しています。被写体によっては実際と違って見える場合がありますが、記録される画像に影響はありません。
- パワーLCD の液晶モニターの画面は、撮影時、30 秒間何も操作しないと、自動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを押すと、再び明るく点灯します。
- 太陽光などが液晶モニターに反射して画面が見えにくい場合、ハイアングルモードの効果が変わることがあります。この場合は、太陽光を手などでさえぎってご使用いただくことをおすすめします。
- 以下の場合、ハイアングルモードは動きません。
  - ・かんたんモード []
  - ・再生モード
  - ・メニュー画面表示中
  - ・レビュー画面表示中



## ■ 撮影モード別フラッシュ設定

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。

(○：設定可、×：設定不可)

	⚡A	⚡A👁	⚡	⚡S👁	⚡👁	📷
📷	○	○	○	○	×	○
❤	×	○*	×	×	×	○
🌸	○	○	○	○	×	○
📷	×	×	×	×	×	○
🔄	○	○	○	×	×	○
🔄	○	○	○	×	×	○
📷	×	×	×	×	×	○
🔄	○	○	○	×	×	○
👤	×	×	×	○	×	○
📷	×	×	×	×	×	○
📷	○	○	○	×	×	○
📷	○	×	○	×	×	○
📷	×	×	×	○	○	○
📷	×	×	×	○	○	○
📷	×	×	×	×	×	○
📷	×	×	○	×	×	○
📷	×	×	×	×	×	○
📷	○	×	○	×	×	○
📷	○	○	○	○	×	○
📷	○	○	○	×	×	○
📷	○	○	○	×	×	○
📷	○	×	○	×	×	○

※逆光補正オン時は強制発光 [⚡] になります。







## ■ フラッシュで撮影できる範囲

フラッシュで撮影できる範囲は、ISO感度の設定によって異なります。

ISO 感度	フラッシュ撮影可能範囲	
	W 端時	T 端時
AUTO	約 30 cm ~ 約 3.7 m	約 1 m ~ 約 2.4 m
ISO80	約 30 cm ~ 約 1.6 m	約 1 m ~ 約 1.1 m
ISO100	約 30 cm ~ 約 1.8 m	約 1 m ~ 約 1.2 m
ISO200	約 40 cm ~ 約 2.6 m	約 1 m ~ 約 1.7 m
ISO400	約 60 cm ~ 約 3.7 m	約 1 m ~ 約 2.4 m
ISO800	約 80 cm ~ 約 5.3 m	約 1 m ~ 約 3.4 m

- シーンモードの高感度モード (P57) では、以下のフラッシュ撮影可能範囲になります。  
W 端時：約 80 cm ~ 約 5.7 m  
T 端時：約 1 m ~ 約 3.7 m
- ISO 感度については 73 ページをお読みください。
- ピントが合う範囲については 26 ページをお読みください。
- フラッシュ使用時は ISO 感度を [AUTO] に設定すると、自動的に最大 [ISO400] まで高くしていきます。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低くする (P73)、または [画質調整] を [ナチュラル] にする (P79) ことをおすすめします。
- W 端付近で至近距離のフラッシュ撮影をすると、撮影した画像の周囲が暗くなる場合があります。少しズームしてから撮影してください。

## ■ フラッシュモード別のシャッタースピード

フラッシュモード	シャッタースピード
 <b>A</b> : オート	1/30～1/2000秒
 <b>赤目軽減 オート</b>	1/30～1/2000秒
 <b>強制発光</b>	1/30～1/2000秒
 <b>赤目軽減 強制発光</b>	
 <b>赤目軽減 スロー シンクロ</b>	1/8*～1/2000秒
 <b>発光禁止</b>	1/8*～1/2000秒

※スローシャッター設定 (P79) により変わります。

- シーンモードでは、上記設定と異なる場合があります。
  - ・夜景モード (P53): 8～1/2000 秒
  - ・花火モード (P55): 1/4 秒、1 秒
  - ・星空モード (P55): 15秒、30秒、60秒



- フラッシュが発光中に至近距離(数 cm)でフラッシュ発光部を直接見ないでください。
- フラッシュに物を近づけると熱や光で変形、変色する場合があります。
- フラッシュ発光部を指などでふさがないでください。
- エコモードを設定しているときは、フラッシュを充電している間、液晶モニターが消灯し、動作表示ランプが点灯します。  
[ただし、ACアダプター(別売:DMW-AC5)使用時を除く]  
バッテリー残量が少ないと、充電に時間を要するため、液晶モニターの消灯時間が長くなる場合があります。

- フラッシュが発光する場合、シャッターボタンを半押ししたときにフラッシュマークが赤に変わります。
- 手ブレ警告表示が出ているときは、三脚の使用をおすすめします。
- フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗くなる場合があります。
- フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバランスが自動的に設定されますが(晴天[☆]は除く)、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。(P71)
- シャッタースピードが速い場合は、フラッシュの効果が十分に得られない場合があります。
- 撮影を繰り返すと、フラッシュが発光しても撮影できない場合があります。アクセス表示が消えてから撮影してください。
- フラッシュ充電中は、フラッシュマークが赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮影できません。
- 赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が現れにくい場合があります。
- 連写およびオートブラケット設定時でフラッシュが発光する場合、1枚しか撮影できません。



応  
用  
撮  
影

# セルフタイマーを使って撮る

モードダイヤル設定：📷🌸SCN1SCN2❤️


## 1 ◀(🕒)を押して、セルフタイマーを切り換える



🕒10 (10秒) ⇨ 🕒2 (2秒)


⬅ 表示なし(解除) ➡

## 2 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影する



- セルフタイマーランプが点滅し、10秒（または2秒）後に撮影動作が開始されます。

セルフタイマー  
ランプ



- セルフタイマー動作中に[MENU/SET]ボタンを押すと、セルフタイマー設定が解除されます。



- セルフタイマーを2秒に設定すると、三脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラブレを防ぐのに便利です。
- 一度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとき、暗い場所ではセルフタイマーランプが点滅したあと、ピント合わせのためにAF補助光（P78）として明るく点灯することがあります。
- かんたんモード[❤️]時は、セルフタイマーが10秒に固定されます。
- シーンモードの自分撮りモード（P53）時は、セルフタイマーが2秒に固定されます。
- 連写のときにセルフタイマーを設定すると、10秒または2秒後に連写を行います。連写枚数は3枚に固定されます。
- セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。（三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください）
- シーンモードの水中モード時は、セルフタイマーの使用はできません。



# 露出を補正して撮る

モードダイヤル設定： SCN1 SCN2

被写体と背景の明るさに大きく差がある場合など、適正な露出が得られないときに補正します。

露出オーバー



適正露出




露出アンダー



露出をマイナス方向に補正してください。

露出をプラス方向に補正してください。

1 ▲( ) を押し、[ 露出補正 ] を表示させ、◀/▶ で露出を補正する



- -2 EV から +2 EV の範囲で 1/3 EV ごとに補正できます。
- 露出を補正しない場合は、“0 EV” を選んでください。

2 [MENU/SET] ボタンを押して終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。



- EV とは「Exposure Value」の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャッタースピードが変化すると EV が変化します。
- 露出補正值は、画面左下に表示されます。
- 設定した露出補正值は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- 被写体の明るさによっては、露出補正できない範囲があります。
- シーンモードの星空モードでは露出補正できません。

応用  
撮る・

# 露出を自動的に変えながら撮る (オートブラケット撮影)

モードダイヤル設定:

1 回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に 3 枚撮影します。露出が異なる 3 枚の画像の中から好きな露出の画像を選ぶことができます。

オートブラケット  $\pm 1$  EV の場合

$\pm 0$  EV

1 枚目



$-1$  EV

2 枚目




$+1$  EV

3 枚目



1 ▲( ) を数回押し、[ オートブラケット ] を表示させ、◀/▶で露出の補正幅を設定する



- 0 (OFF)、 $\pm 1/3$  EV、 $\pm 2/3$  EV、 $\pm 1$  EV から選択できます。
- オートブラケット撮影をしない場合は、「0」(OFF) を選んでください。

## 2 [MENU/SET] ボタンを押して終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。



- オートブラケットを設定すると、画面に [ ] が表示されます。
- 露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影されます。露出が補正されているときは、画面左下に露出補正値が表示されます。
- 電源を [OFF] (パワーセーブを含む) にするとオートブラケットの設定が解除されます。
- 連写とオートブラケットが同時に選ばれている場合は、オートブラケットが優先されます。
- オートブラケットを設定すると、オートレビューの設定に関わらずオートレビューされます。(拡大はされません) セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。
- オートブラケットを設定すると、音声付き静止画を撮影できません。
- 被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正できない場合があります。
- フラッシュが発光するときや記録可能枚数が 2 枚以下のときは、1 枚しか撮影できません。
- シーンモードの星空モードでは、オートブラケットの設定ができません。

# 手ブレを補正して撮る


モードダイヤル設定: SCN1 SCN2

手ブレを感知して補正します。

## 1 手ブレ補正モード選択メニューが表示されるまで、手ブレ補正ボタンを押したままにする



## 2 ▲/▼で手ブレ補正モードを選び、[MENU/SET] ボタンを押す



[MODE1] 1 :

撮影モード時、常に手ブレを補正します。望遠などで構図を決めて撮影するときに安定して撮ることができます。

[MODE2] 2 :

シャッターボタンを押すと手ブレを補正します。より高い補正効果が得られます。

[OFF] OFF :

意図的にブレのある画像を撮影したいときなどに設定します。

## ■ 手ブレ補正デモについて (デモンストレーション)

▶ を押すと、手ブレ補正デモが表示され、終了すると手ブレ補正モード選択メニューに戻ります。途中で終了する場合は、▶ を押してください。

手ブレ補正デモ表示中は、W 端 (1 倍) に固定され、ズーム操作はできません。また、撮影もできません。



- 以下の場合、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
  - ・手ブレが大きいとき
  - ・ズーム倍率が高いとき
  - ・デジタルズーム領域
  - ・動きのある被写体を追いながら撮影するとき
  - ・室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードが遅くなるとき
- シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気をつけください。
- かんたんモード [♥] では [MODE1]、シーンモードの自分撮りモード (P53) では [MODE2] に固定され、シーンモードの星空モード (P55) では [OFF] に固定されます。このとき手ブレ補正モード選択メニューは表示されません。
- 動画撮影モード 時は、[MODE2] に設定できません。



# 連写する

モードダイヤル設定:

## 1 単写・連写切換ボタンを押して、連写設定を切り換える



## 2 撮影する

- シャッターボタンを押したままにすると連続撮影されます。

### ■ 連写枚数

		(高速)	(低速)	(フリー)
連写速度		3コマ/秒※	2コマ/秒※	約2コマ/秒
連写枚数	フラッシュ	最大3コマ	最大3コマ	内蔵メモリー/カードの空き容量による
	スタンダード	最大5コマ	最大5コマ	内蔵メモリー/カードの空き容量による

※カードの転送速度に関係なく、連写速度は一定です。

- 上記の連写速度は、シャッタースピードが 1/60 より速く、フラッシュを発光させないときの値です。
- ISO 感度 (P73) を [ISO400] または [ISO800] に設定して、連写を行う場合、連写速度は上記の数値よりも低下します。

- かんたんモード[♥]時は、以下の設定になります。このとき、画面左に [] が表示されます。(P110)

・ 引き伸ばし:

低速 [] / 最大 3 コマ

・ L サイズ (3:2) / E メール:

低速 [] / 最大 5 コマ



### ● フリー連写について


- 内蔵メモリーやカードの容量がいっぱいになるまで撮影できます。
- 途中から連写速度が遅くなります。内蔵メモリーの場合は、最大約6秒間隔になります。遅くなるタイミングは記録画素数やカードによって異なります。
- ピントは1枚目で固定されます。
- 露出、ホワイトバランスは、連写設定によって変わります。高速 [] 設定時は、最初の1枚に対する設定に固定されます。低速 [] およびフリー [] 設定時は、1枚ごとに露出、ホワイトバランスを調整します。
- セルフタイマー使用時の連写枚数は、3枚に固定されます。
- 連写設定は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- 連写とオートブラケットが同時に選ばれている場合は、オートブラケットが優先されます。
- 連写を設定すると、オートレビューの設定に関わらずオートレビューされます。(拡大はされません) セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。
- 連写設定していると、音声付き静止画を撮影できません。
- フラッシュが発光するときは、1枚しか撮影できません。
- シーンモードの星空モードでは連写設定できません。

## 接近して撮る (📷: マクロモード)

モードダイヤルを 📷 に合わせてください。

花などをアップにして撮りたいときに合わせてください。ズームをもっとも広角 (W 端) にすると、レンズから 5 cm まで接近して撮影できます。

### ■ ピントの合う範囲



- 三脚を使用し、セルフタイマー (P44) を使って撮影することをおすすめします。
- 被写体が近い場合は、ピントの合っている範囲 (被写界深度) が非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあと、カメラと被写体との距離が変化するとピントが合いにくくなります。
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、フォーカス表示が点灯していても、ピントが合っていない場合があります。
- マクロモード時は近距離側を優先するため、被写体が遠い場合は、通常撮影モード [📷] 時よりピントが合うのに時間がかかります。
- フラッシュで撮影できる範囲は、約 30 cm ~ 約 3.7 m です。(W 端、[ISO AUTO] 設定時) 近距離を撮影する場合は、フラッシュを発光禁止 [📷] にすることをおすすめします。
- 近距離を撮影する場合は、画像の周辺部の解像度が少し低下する場合がありますが、故障ではありません。



応用  
撮る・

# シーンモードで撮る( SCN1 :シーンモード1、SCN2 :シーンモード2)


モードダイヤルを **SCN1** **SCN2** に合わせてください。

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラが最適な露出や色調を設定し、シーンに合った撮影ができます。

モードダイヤルの [SCN1]、[SCN2] によく使うシーンモードをそれぞれ設定しておくことができます。

● 各シーンモードについては 51 ～ 59 ページをお読みください。

## 1 ▲/▼ でシーンモードを選ぶ




- シーンモードメニューが表示されていないときは、[MENU/SET] ボタンを押してシーンモードメニューを表示させてください。
- ► を押すと、各シーンモードの説明が表示されます。(◀ を押すとシーンモードメニューに戻ります)

## 2 [MENU/SET]ボタンを押して決定する

- 選択したシーンモードの撮影画面になります。

## ■ メニュー画面の項目について

- メニュー画面は 1/6 ～ 6/6 画面まであります。
- ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換えることができます。





を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P50)



## ■ [SCN1]、[SCN2] のそれぞれのモードダイヤルによく使うシーンモードを設定しておくには


- ① セットアップメニューの [シーンメニュー] を [OFF] に設定する (P23)
  - ② 50 ページ 1、2 の手順でよく使うシーンモードを設定する
- モードダイヤルを [SCN1]、[SCN2] に合わせたときにシーンモードメニューは表示されず、選択したシーンモードで動作しますので、撮影のたびにメニューでシーンモードを選ぶ必要がなくなり、便利です。



- シーンモードで用途に合わない場面を撮影すると、画像の色合いが変わる場合があります。
- 撮影する画像の明るさを変更したいときは、露出を補正してください。(P45) (ただし、星空モードでは露出を補正できません)
- シーンモードメニュー画面で ◀ を押し、▲/▼ で撮影メニューアイコン [📷] (P70) またはセットアップメニューアイコン [⚙️] (P19) を選ぶとそれぞれの設定ができます。
- シーンモード時は、カメラが自動で最適に調整するため、以下の設定はできません。
  - ・ホワイトバランス
  - ・ISO 感度
  - ・測光モード
  - ・カラーエフェクト
  - ・画質調整

## 👤 人物モード

背景をぼかし人物を引き立て、肌色を健康的に出します。



## ■ 撮影のテクニック


- ズームの位置はできるだけ T 側 (望遠) にし、被写体までの距離を近くにするとうり効果が出ます。



- ・昼間の屋外での撮影に適しています。
- ・ISO 感度は [ISO80] に固定されます。

## 🌟 美肌モード

顔や肌の部分を検知し、人物モードより肌の表面を特になめらかに表現します。



## ■ 撮影のテクニック

- ・人物の胸から上を大きく撮りたいときに効果的です。
- ・ズームの位置はできるだけ T 側 (望遠) にし、被写体までの距離を近くにするとうり効果が出ます。



- ・昼間の屋外での撮影に適しています。
- ・背景などに肌色に近い色をした箇所があると、その部分も同時になめらかになります。
- ・明るさが不十分なときは、効果が分かりにくい場合があります。
- ・ISO 感度は [ISO80] に固定されます。



**SET** を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P50)

## 風景モード


遠くにある被写体に優先的にピントを合わせ、広がりのある風景を撮影できます。



- ピントが合う範囲は 5 m ~ ∞ です。
- フラッシュは発光禁止 [🚫] に固定されます。
- AF 補助光の設定は無効になります。

## スポーツモード

屋外のスポーツシーンなど、動きの速い場面を撮りたいときに合わせてください。



### ■ 撮影のテクニック

- 天気の良い昼間に撮影するのが効果的です。



- 5 m 以上離れた昼間の屋外での撮影に適しています。

## ★ 夜景 & 人物モード

フラッシュを使い、シャッタースピードを遅くすることにより、人物とともに背景も見た目に近い明るさになります。



### ■ 撮影のテクニック

- フラッシュをお使いください。
- シャッタースピードが遅くなるため、三脚を使用し、セルフタイマー (P44) を使って撮影することをおすすめします。
- 被写体の人に、撮影後約 1 秒間は動かないように伝えてください。
- ズームレバーを W 端 (広角) にして、被写体から約 1.5 m ほど離れたところから撮影することをおすすめします。



- ピントが合う範囲は 1.2 m ~ 5 m です。(フラッシュの撮影可能範囲については 42 ページをお読みください)
- 撮影後に、シャッターが閉じたまま (最大約 1 秒) になることがあります。信号処理のため、異常ではありません。
- 暗い場で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。
- フラッシュ使用時は、赤目軽減スローシンクロ [📖📖📖] になり、強制発光します。
- AF 連続動作の設定は無効になります。






**MENU SET** を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P50)



## 夜景モード

シャッタースピードを遅くすることにより、夜景が鮮やかになります。



### ■ 撮影のテクニック

- シャッタースピードは最大約8秒になるので、三脚を使用してください。また、セルフタイマー (P44) を使って撮影することをおすすめします。



- ピントが合う範囲は 5 m ~ ∞ です。
- 撮影後に、シャッターが閉じたまま (最大約 8 秒) になることがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。
- 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。
- フラッシュは発光禁止 [🚫] に固定されます。
- ISO 感度は [ISO80] に固定されます。
- AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効になります。
- スローシャッターの設定はできません。

## 自分撮りモード

対面撮影で、自分を撮りたいときに合わせてください。

### ■ 撮影のテクニック

シャッターボタンを半押しして、ピントが合うと、セルフタイマーランプが点灯します。手ブレしないようにしっかりと構えてシャッターボタンを全押ししてください。



- セルフタイマーランプが点滅しているときは、ピントが合っていないので、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。
- 撮影後は自動的に約 10 秒間レビューされます。削除など、レビュー時の操作については 33 ページをお読みください。
- シャッタースピードが遅くなり、手ブレしやすいときは、2 秒セルフタイマーの使用をおすすめします。(P44)



- ピントが合う範囲は約 30 cm ~ 70 cm です。(W 端時)
- 音声付きで自分撮りすることができます。(P76) このとき、音声記録中にセルフタイマーランプが点灯します。(P44)
- 自分撮りモードを選択すると、ズームは自動的に W 端の位置へ移動します。ズーム操作を行うと、ピントが合いにくくなります。
- セルフタイマーは [OFF] または [2 秒] のみの設定です。(P44) [2 秒] に設定すると、電源を [OFF] にするかモードダイヤルを切り換えるまでセルフタイマーの [2 秒] 設定は保持されます。
- 手ブレ補正は [MODE2] に固定されます。(P47)
- AF モードは 9 点に固定されます。(P77)
- AF 補助光の設定は無効になります。



応用  
撮る・


## シーンモード

MENU

**SET**を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P50)

### 料理モード

レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調にします。



- ピントが合う範囲はマクロモードと同じになります。[5 cm (W 端時) / 1 m (T 端時) ~ ∞]

### パーティーモード

結婚式や室内でのパーティーなどで撮影したいときに合わせてください。フラッシュを使い、シャッタースピードを遅くすることにより、人物とともに背景も見た目に近い明るさになります。



#### ■ 撮影のテクニック

- シャッタースピードが遅くなるため、三脚を使用し、セルフタイマー (P44) を使って撮影することをおすすめします。
- ズームレバーを W 端 (広角) にして、被写体から約 1.5 m ほど離れたところから撮影することをおすすめします。



- フラッシュは、赤目軽減スローシンクロ [⚡S👁] または赤目軽減強制発光 [⚡👁] に設定できます。

### キャンドルモード

ろうそくの光の雰囲気を生かした写真を撮影できます。



#### ■ 撮影のテクニック

- ろうそくの光を生かして、フラッシュを使わずに使用すると効果的です。
- 三脚を使用し、セルフタイマー (P44) を使って撮影することをおすすめします。



- ピントが合う範囲はマクロモードと同じになります。[5 cm (W 端時) / 1 m (T 端時) ~ ∞]
- フラッシュは、赤目軽減スローシンクロ [⚡S👁] または赤目軽減強制発光 [⚡👁] に設定できます。




**MENU/SET** を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P50)



## 花火モード

夜空に打ち上げられる花火をきれいに撮影できます。



### ■ 撮影のテクニック


- シャッタースピードが遅くなるため、三脚を使うことをおすすめします。



- 被写体までの距離が10 m以上のときに最適です。
- シャッタースピードは、以下のようになります。
  - ・手ブレ補正 [OFF] 設定時：1 秒固定
  - ・手ブレ補正[MODE 1]または[MODE 2] 設定時：
    - 1/4 秒または 1 秒（シャッタースピードが 1 秒になるのは、三脚使用時など、ブレの量が少ないとカメラが判断したときのみです）
- ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示されます。(P38)
- フラッシュは発光禁止 [🚫] に固定されます。
- AF補助光とAF連続動作の設定は無効になります。
- スローシャッターの設定はできません。

## 星空モード

夜景モードでも撮影できないような星空や暗い被写体を、シャッタースピードをより遅くすることによって鮮明に撮影できます。



### ■ シャッタースピード設定

シャッタースピードを 15 秒、30 秒、60 秒から選択します。

- ▲/▼ で秒数を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- 撮影する



- シャッターボタンを押すとカウントダウン画面が表示されます。このとき、本機を動かさないでください。カウントダウンが終了すると、信号処理のために、選択したシャッタースピードと同じ時間「しばらくお待ちください」と表示されます。
- 撮影中に [MENU/SET] ボタンを押すと、撮影が中止されます。



## シーンモード



**SET**を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P50)

### ■ 撮影のテクニック


- 15 秒、30 秒、60 秒間シャッターが開きます。必ず三脚を使用してください。また、セルフタイマー (P44) を使って撮影することをおすすめします。



- ヒストグラムは、常にオレンジ色で表示されます。(P38)
- フラッシュは発光禁止 [🚫] に固定されます。
- 手ブレ補正は [OFF] に固定されます。
- ISO 感度は [ISO80] に固定されます。
- 星空モードでは、以下の機能が使えません。
  - ・露出補正
  - ・オートブラケット撮影
  - ・連写
  - ・音声記録
  - ・スローシャッター
  - ・AF 連続動作

## 🏖️ ビーチモード

強い太陽の下でも、人物を暗くせずに撮影することができます。海や空などの青色をより鮮やかに撮ることができます。



- ぬれた手で触らないでください。
- 砂や海水は故障の原因になります。レンズ部や端子部に砂や海水がかからないようにしてください。

## 🛩️ 空撮モード

飛行機の中から窓越しの景色を撮影するときに最適です。



### ■ 撮影のテクニック

雲などを撮影する際に、ピントが合いにくい場合は、コントラスト（濃淡）の高いところで半押ししてピントを合わせ、ピントが合った状態のまま、撮りたい被写体に向けて全押しして撮影することをおすすめします。



- 離着陸時は電源を [OFF] にしてください。
- ご使用の際は、乗務員の指示に従ってください。
- 窓への写りこみにお気をつけください。
- フラッシュは発光禁止 [🚫] に固定されます。
- AF 補助光の設定は無効になります。

## ❄️ 雪モード

スキー場や雪山など、雪のある場所で撮りたいときに合わせてください。白い雪を白く出すように、露出とホワイトバランスを調整します。






**MENU/SET** を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P50)



## 高感度モード

ISO感度を通常より高く設定します。室内での撮影時などに被写体ブレを軽減する効果があります。



- ISO感度は[ISO800]～[ISO1600]の間で、自動で最適な値に設定されます。
- ピントが合う範囲はマクロモードと同じになります。[5 cm (W 端時) / 1 m (T 端時) ～∞]
- 撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで、異常ではありません。
- L サイズ程度のプリントサイズ用として適した画像での撮影が可能です。
- 高感度モードでは、以下の機能が使えません。
  - ・ EX 光学ズーム
  - ・ デジタルズーム

## 赤ちゃんモード 1 赤ちゃんモード 2

赤ちゃんの肌色を健康的に出します。フラッシュ使用時には、フラッシュの光が通常より弱めに発光します。赤ちゃんモード 1 と 2 のそれぞれに、異なる誕生日を設定して使い分けることができます。




- 再生時に赤ちゃんの月齢/年齢を表示できます。
- CD-ROM (付属) のソフトウェア「LUMIX シンプルビューワー」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使って月齢/年齢をプリントすることができます。(プリントについては、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください)



応用  
撮る・

## ■ 月齢/年齢表示設定

- 月齢/年齢を表示したい場合は、あらかじめ誕生日を設定しておき、[月齢/年齢あり]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す。
- 月齢/年齢を表示しない場合は、[月齢/年齢なし]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す。



## ■ 誕生日設定

- ① ▲/▼で[誕生日設定]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
  - ② 「赤ちゃんの誕生日を設定してください」とメッセージが表示されるので、◀/▶で項目(年月日)を選び、▲/▼で設定する
  - ③ [MENU/SET] ボタンを押して終了する
- 誕生日設定をしていないときに[月齢/年齢あり]を選んだ場合は、メッセージが表示されます。[MENU/SET] ボタンを押して上記②、③の手順で誕生日設定をしてください。



- ピントが合う範囲はマクロモードと同じになります。[5 cm (W 端時) / 1 m (T 端時) ~ ∞]
- 赤ちゃんモードで起動時や他のモードから赤ちゃんモードへ切り換え後に約5秒間、月齢/年齢が現在日時とともに画面の下に表示されます。
- 月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設定によって異なります。
  - ・ 日本語に設定しているとき
    - 0 ~ 11ヵ月 (1歳未満) :  
例) 2ヵ月 5日
    - 12ヵ月 (1歳) 以上 :  
例) 2歳 5ヵ月 5日※
  - ・ 英語に設定しているとき
    - 0 ~ 23ヵ月 (2歳未満) :  
例) 2 months 5 days
    - 24ヵ月 (2歳) 以上 :  
例) 2 years 5 months 5 days ※
- ※ CD-ROM (付属) のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使って表示またはプリントした場合は、「2歳 5ヵ月」となります。

- 生まれた日は「0ヵ月0日」と表示されます。
- 月齢/年齢が正しく表示されないときは、時計設定または誕生日設定を確認してください。
- [月齢/年齢なし] に設定していると、時計設定、誕生日設定をしていても月齢/年齢は記録されません。撮影後に[月齢/年齢あり] に設定しても表示されません。
- 誕生日設定をリセットする場合は、セットアップメニューの[設定リセット]を行ってください。(P22)

MENU

**SET** を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P50)

## 水中モード

マリンケース（別売：DMW-MCTZ1）を使用して、水中で撮影するときに最適です。自然な色で撮影できます。



### ■ ホワイトバランスを調整するには (WB 微調整)

水深や、天候などに応じて色合いを調整することができます。

- 1 ▲ ( ) を数回押し、[WB± WB 微調整] を表示させる
- 2 ◀/▶ でホワイトバランスを調整する



- ◀：赤（青みが強い場合）  
▶：青（赤みが強い場合）

- ホワイトバランスを調整すると画面に赤または青で [AUTO] が表示されます。



- ホワイトバランス微調整をしない場合は、“0”を選んでください。

■ ピントを固定するには(AF ロック)  
AF ロックを使うと、あらかじめピントを固定して撮影することができます。動きの速い被写体の撮影などに便利です。

- 1 被写体に AF エリアを合わせる
- 2 ◀ を押し、ピントを固定する
  - ピントが合ったあと、AF ロックアイコンが表示されます。



AFロックアイコン

- もう一度 ◀ を押しと、AFロックは解除されます。
- AFロック後にズーム操作を行った場合は、AF ロックは解除されますので、再度 AF ロックをやり直してください。



- ピントが合う範囲はマクロモードと同じになります。[5 cm (W 端時) / 1 m (T 端時) ~∞]
- シーンモードの水中モード時は、セルフタイマーは使用できません。




応用・  
撮影

# 旅行の経過日数を記録する (📅: トラベル日付)

モードダイヤル設定: 📷 🌸 📅 SCN1 SCN2 🎬

旅行の出発日を設定しておく、撮影時に旅行の何日目かを記録することができます。


設定して撮影すると、再生時、何日目に撮影されたか、画像に経過日数を表示します。





- CD-ROM (付属) のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer」を使って経過日数をプリントすることができます。(プリントについては、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください)

## ■ 出発日を設定する (画面は通常撮影モード [📷] の例)


1 [MENU/SET] ボタンを押して、  
◀ を押す




2 ▼ でセットアップメニューアイコン [🔑] を選び、▶ を押す



3 ▲/▼ で [トラベル日付] を選び、▶ を押す




4 ▼ で [設定] を選び、  
[MENU/SET] ボタンを押す






## 5 ▲/▼/◀/▶ で出発日を設定する



- ◀/▶ : 合わせたい項目を選ぶ  
 ▲/▼ : 年月日を設定する

## 6 [MENU/SET] ボタンを2回押してメニューを終了する

## 7 撮影する



経過日数

- トラベル日付を設定した状態で起動した場合 / 時計設定後 / 出発日設定後 / トラベル日付設定後 / ワールドタイム設定変更後 / 再生モードから他のモードへ切り換え後に約 5 秒間、経過日数が現在日時とともに画面の下に表示されます。
- トラベル日付を設定すると、画面右下に [1] が表示されます。

### ■ トラベル日付を解除するには


[設定] のままにしておくと、出発からの日数をカウントし続け記録します。旅行が終わったら、4 の画面で [OFF] を選び [MENU/SET] ボタンを2回押してください。



- トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定 (P18) の日付により計算されます。ワールドタイム (P62) を旅行先に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。
- 設定したトラベル日付は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- 出発日より前に日付を設定した場合、オレンジ色でー (マイナス) と表示され、日付情報は記録されません。
- 海外旅行などで、出発日以降に旅行先の日付を 1 日戻した場合、白色でー (マイナス) と表示され、日付情報は記録されません。

(例) 12月1日に出発日を  
12月2日に設定した場合

ホーム




オレンジ色で

1日目

ワールドタイムを「旅行先」に変更する

旅行先



旅行先が 12月1日のため、白色で

1日目 と表示されます。

- トラベル日付を [OFF] に設定していると、時計設定、トラベル日付設定をしても、トラベル日付は記録されません。撮影後に、トラベル日付を [設定] にしても表示されません。
- 時計設定を設定していないときに、出発日を設定すると、「時計を設定してください」とメッセージが表示されますので、時計設定 (P18) を行ってください。
- トラベル日付は、かんたんモード [♥] にも反映されます。



応用


# 旅行先の時刻を表示する (🌐: ワールドタイム)

モードダイヤル設定: SCN1 SCN2


お住まいの地域と海外などの旅行先を選ぶことで、旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することができます。

- あらかじめ [時計設定] (P18) で、現在の時刻を合わせておいてください。


## 1 [MENU/SET] ボタンを押して、 ◀を押す



## 2 ▼ でセットアップメニューアイコン [Y] を選び、▶を押す




## 3 ▲/▼ で [ワールドタイム] を選び、▶を押す



- はじめてワールドタイムを設定される場合や、お買い上げ時の状態の場合、「ホームエリアを設定してください」とメッセージが表示されます。メッセージが表示された場合は、[MENU/SET] ボタンを押し、「お住まいの地域 (ホーム) を設定する」の ② の画面から設定してください。

## ■ お住まいの地域(ホーム)を設定する (左記手順 1、2、3 の操作を行ってください)

### ① ▲/▼ で [ホーム] を選び、 [MENU/SET] ボタンで決定する



### ② ◀/▶ でお住まいの地域を選択し、 [MENU/SET] ボタンで決定する



- 画面左上に、現在時刻が表示され、画面左下には GMT (グリニッジ標準時) に対する時差が表示されます。
- ホームがサマータイム [※☉] (夏時間) を採用している場合は、▲ を押してください。もう一度押すと元に戻ります。
- ホームでのサマータイム設定は、現在の日時は進みませんので、時計設定 (P18) を 1 時間進めてください。

## ホームエリアの設定を終了するには

- はじめてホームを設定した場合は、ホームエリアを選択し、[MENU/SET] ボタンを押し決定すると、①の画面に戻りますので、続けて旅行先エリアの設定をすることができます。「旅行先エリアを設定する」の①の画面へ進んでください。しばらく旅行の予定がない場合は、◀ を押して③の画面に戻り、[MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了してください。
- 2回目以降設定する場合、[MENU/SET] ボタンを押してホームを決定すると、③の画面に戻ります。メニューを終了する場合は、もう一度 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了してください。

## ■ 旅行先エリアを設定する

(左ページ手順 1、2、3 の操作を行ってください)

- ① ▲/▼ で [旅行先] を選び、  
[MENU/SET] ボタンで決定する




「旅行先」または「ホーム」の  
選ばれているほうの時間を表示します

- はじめて旅行先エリアを設定する場合、時計表示はバー表示になります。
- ② ◀/▶ で旅行先のあるエリアを選択し、  
[MENU/SET] ボタンで決定する



- 画面右上に、選んだ旅行先エリアの現在時刻が表示され、画面左下には、ホームに設定したエリアとの時差が表示されます。
- 旅行先がサマータイム[☀️] (夏時間) を採用している場合は、▲ を押してください。(時計が1時間進みます) もう一度 ▲ を押すと元に戻ります。
- 選んだエリアにある主要な都市名とホームエリアからの時差が画面左下に表示されます。(表示される都市名については 108 ページをお読みください)

- ③ [MENU/SET] ボタンを押して  
メニューを終了する



MENU  
SET

応  
用  
・

- 旅行先の設定を行うと、アイコンが [🏠] から [✈️] に変わります。




- 旅行から戻ったら、左ページ手順 1、2、3 の操作と、「お住まいの地域 (ホーム) を設定をする」の①、②の操作をして、設定をホームに戻してください。
- 画面に表示されるエリアで旅行先が見つからない場合は、ホームエリアからの時差を参考に設定してください。
- ワールドタイムは、かんたんモード[♥️]にも反映されます。

# 動画を撮る (H: 動画撮影モード)

モードダイヤルを **H** に合わせてください。

## 1 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影を開始する



- ピントが合うと、フォーカス表示が点灯します。
- 記録可能時間と記録経過時間が表示されます。

例) 1 時間 20 分 30 秒のとき：

1h20m30s

- 記録可能時間・記録経過時間はめやすです。
- 本機の内蔵マイクより、音声も同時に記録されます。
- 撮影をしながらズーム操作を行うことができます。このとき、通常より遅いズーム動作となります。
- 操作音やズーム音が記録される場合があります。
- AF 連続動作 (P78) を [ON] にすることをおすすめします。[OFF] に切り換えることもできますが、[OFF] でズーム操作を行うと、ピントが合いにくくなります。


## 2 シャッターボタンを全押しして撮影を終了する

- 記録途中で内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。

## ■ アスペクト設定・画質設定を変更する場合


### 1 [MENU/SET] ボタンを押す

### 2 ▲/▼ で [アスペクト設定] を選び、▶ を押す



### 3 ▲/▼ で項目を選び、[MENU/SET] ボタンを押す

### 4 ▲/▼ で [画質設定] を選び、▶ を押す



### 5 ▲/▼ で項目を選び、[MENU/SET] ボタンを押す

2 の画面で **4:3** を選択したとき

項目	記録画素数	コマ数
30fpsVGA	640×480 画素	30 コマ / 秒
10fpsVGA	640×480 画素	10 コマ / 秒
30fpsQVGA	320×240 画素	30 コマ / 秒
10fpsQVGA	320×240 画素	10 コマ / 秒

2 の画面で **16:9** を選択したとき

項目	記録画素数	コマ数
30fps16:9	848×480 画素	30 コマ / 秒
10fps16:9	848×480 画素	10 コマ / 秒

- 30コマ / 秒の場合は、動画をよりなめらかに撮影することができます。
- 10コマ / 秒の場合は、なめらかさには欠けますが、長時間撮影することができます。
- [10fpsQVGA] は、ファイルサイズが小さいのでメールなどに添付するのに適しています。


※内蔵メモリーで記録できる動画は、QVGA(320×240画素)のみです。

項目	SDメモリーカード	内蔵メモリー
30fpsVGA	○	×
10fpsVGA	○	×
30fpsQVGA	○	○
10fpsQVGA	○	○
30fps16:9	○	×
10fps16:9	○	×

## 6 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。




- ピントが合う範囲はマクロモードと同じになります。[5 cm (W 端時) / 1 m (T 端時) ~ ∞] (P49)
- 光学ズーム領域からデジタルズーム領域に入るとき、ズームの動きが一瞬止まります。
- AF 連続動作 (P78) を [OFF] にした場合は、撮影を開始したときのピントに固定されます。
- 記録可能時間については 130 ページをお読みください。
- 記録可能時間はめやすです。  
(撮影条件、SD メモリーカードの種類によって変化します)
- 被写体により記録可能時間は変動します。
- 液晶モニターに表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- 音声なしで動画を記録することはできません。
- 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
- [画質設定] を [30fpsVGA] または [30fps16:9] に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タイプの SD メモリーカードを使用することをおすすめします。
- カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。
- カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示がしばらく出る場合がありますが、異常ではありません。
- 本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質、音質が劣化したり、再生できない場合があります。また、撮影情報が正しく表示されない場合があります。
- 動画撮影モード  では、以下の機能が使えません。
  - ・縦位置検出機能
  - ・レビュー
  - ・手ブレ補正の [MODE2]




応用  
撮る・

## 複数の画像を一覧表示する (マルチ再生)



モードダイヤルを  に合わせてください。

- 1 ズームレバーを  (W) 側に回して画像を複数画面表示にする (9 画面表示時の画面)






1 画面 ⇨ 9 画面 ⇨ 25 画面




⇨ カレンダー画面表示 (P 67)

- 複数画面表示にしたあと、さらに  (W) 側に回すと 25 画面表示、カレンダー画面表示 (P67) になります。ズームレバーを  (T) 側に回すと、一つ前の画面に戻ります。
- 複数画面表示に変えると、スクロールバーが表示され、記録されている全画像から表示中の画像の位置を確認することができます。

## 2 ▲/▼/◀/▶ で画像を選ぶ




- 選択されている画像の撮影日、選択画像番号/トータル枚数が表示されます。
- 撮影画像や設定によって、以下のアイコンが表示されます。
  - ・お気に入り 
  - ・動画 

- ・シーンモードの赤ちゃんモード 
- ・トラベル日付 
- ・コマ撮りアニメ 

## ■ 25 画面表示の例




## ■ 1 画面表示に戻すには

 (T) の方に回すか、[MENU/SET] ボタンを押す

- オレンジ色の枠で表示された画像が 1 画面表示されます。

## ■ マルチ再生中に画像を削除する

- 1 ▲/▼/◀/▶ で画像を選び、 ボタンを押す
- 2 ▲ で [はい] を選ぶ
- 3 [MENU/SET] ボタンを押す




- 通常の再生で液晶モニターの表示を「表示なし」にしても (P37)、マルチ再生時は、撮影情報などが表示されます。1 画面に戻すと、通常の再生での表示に戻ります。
- [回転表示] を [ON] にしても回転表示されません。(P85)

# 画像を撮影日ごとに表示する (CAL カレンダー再生)

モードダイヤルを  に合わせてください。

カレンダー再生機能を使うと、撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。

## 1 ズームレバーを (W) 側に回して、カレンダー画面表示にする



- はじめに選ばれる日付は、再生画面で選んでいた画像の撮影日になります。
- 同じ日付で複数の撮影画像がある場合は、その日の最初に撮影された画像が表示されます。
- カレンダーは月単位で表示されます。

## 2 ▲/▼/◀/▶ で再生する日付を選ぶ


▲/▼：月を選択

◀/▶：日を選択

- 撮影した画像が1枚もない月は表示されません。

## 3 [MENU/SET] ボタンを押して、選択した日付に撮影された画像を表示する



- 選択した日付に撮影された画像が9画面で表示されます。
- カレンダー画面表示に戻すには、ズームレバーを  (W) 側に回してください。

## 4 ▲/▼/◀/▶ で画像を選び、[MENU/SET] ボタンを押す

- 選択された画像が1画面に表示されます。

■ カレンダー再生を終了するには  
カレンダー画面表示にしたあと、ズームレバーを [Q] (T) 側に回すと 25 画面表示、9 画面表示 (P66)、1 画面表示になります。



- [回転表示] を [ON] にしていても回転表示されません。(P85)
- カレンダーの表示できる範囲は、2000 年 1 月から 2009 年 12 月までです。
- マルチ再生の 25 画面表示で選んでいた画像が、2000 年 1 月から 2009 年 12 月以外に撮影された画像の場合、表示範囲内のもっとも古い日付に撮影された画像を選択します。
- パソコンや他機で加工した画像などは、実際の撮影日とは異なった表示になる場合があります。
- [時計設定] (P18) を行わずに撮影した場合、2006 年 1 月 1 日に表示されます。
- ワールドタイム (P62) で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の日時でカレンダー表示されます。

応用・見る

# 再生画面を拡大する (再生ズーム)

モードダイヤルを  に合わせてください。

## 1 ズームレバーを [Q] (T) 側に回して画像を拡大する



ズーム位置表示

1倍 ⇄ 2倍 ⇄ 4倍  
⇄ 8倍 ⇄ 16倍

- 拡大したあと、ズームレバーを [W] (W) 側に回すと、倍率が小さくなります。[Q] (T) 側に回すと大きくなります。
- 倍率を変えると、約 1 秒間ズーム位置表示が表示され、拡大部分の位置を確認することができます。

## 2 ▲/▼/◀/▶ で位置を移動させる




- 表示する位置を移動させると、約 1 秒間ズーム位置表示が表示されます。

### ■ 再生ズームをやめるには

[W] (W) の方に回すか、[MENU/SET] ボタンを押す

### ■ 再生ズーム中に画像を削除する

- 1  ボタンを押す
- 2 ▲ で [はい] を選ぶ
- 3 [MENU/SET] ボタンを押す



- 通常の再生で液晶モニターの表示を「表示なし」にしても (P37)、再生ズーム時は、倍率や操作方法が表示されます。[DISPLAY] ボタンを押すと、表示ありと表示なしを切り換えることができます。1 倍に戻すと、通常の再生での表示に戻ります。
- 再生ズームは、拡大するほど画質が劣化します。
- 撮影した画像を拡大して保存したい場合は、トリミングを行ってください。(P92)
- 他機で撮影した画像は再生ズームできない場合があります。




# 動画 / 音声付き静止画を再生する

モードダイヤルを に合わせてください。

## ■ 動画

◀/▶ で動画アイコン [30fps\_VGA] / [10fps\_VGA] / [30fps\_OVGA] / [10fps\_OVGA] / [10fps\_16:9] が付いた画像を選び、▼ を押して再生する



- 動画記録時間が表示されます。再生を開始すると、動画記録時間が消え、画面右下に再生経過時間が表示されます。

例) 1時間 20分 30秒のとき：  
1h20m30s



- 再生中に表示されるカーソルは、▲/▼/◀/▶ に対応しています。

- もう一度 ▼ を押すと停止し、通常の再生画面に戻ります。

## 早送り / 早戻しをする

動画再生中に◀/▶を押したままにする  
◀：早戻し    ▶：早送り

- ◀/▶ を離すと、通常の動画再生に戻ります。

## 一時停止する

動画再生中に ▲ を押す

- もう一度 ▲ を押すと一時停止が解除されます。

## ■ 音声付き静止画

◀/▶ で音声アイコン [🔊] が付いた静止画を選び、▼ を押して再生する



- 音声付き静止画の作成方法は、音声記録（P76）、アフレコ（P90）をお読みください。



- スピーカーから音声が聞こえます。音量調整については、セットアップメニューの [スピーカー音量]（P21）をお読みください。
- 本機で再生できるファイル形式は QuickTime Motion JPEG です。
- 本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は CD-ROM（付属）のソフトウェア「QuickTime」をご使用ください。
- パソコンや他機で記録された QuickTime Motion JPEG ファイルは本機で再生できない場合があります。
- 他機で撮影された動画を再生すると、画質が劣化したり、再生できない場合があります。
- 大容量のカードを使用したとき、早戻しが遅くなる場合があります。
- 動画、音声付き静止画は、以下の機能が使えません。
  - ・再生ズーム（動画再生 / 一時停止中、音声再生中）
  - ・回転表示 / 画像回転 / アフレコ（動画のみ）
  - ・リサイズ / トリミング / アスペクト変換

応用  
見る

# 撮影メニューを使う


モードダイヤル設定： SCN1 SCN2

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバリエーションが広がります。


- モードダイヤルを撮影するモードに合わせてください。
- モードダイヤル（P5）で選んでいるモードによって、メニュー項目は異なります。  
ここでは、通常撮影モード [] で、[音声記録] を設定する例で説明しています。（各項目については 71 ～ 81 ページをお読みください）
- メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、セットアップメニューの [設定リセット] を実行してください。（P22）

## 1 [MENU/SET] ボタン押す

## 2 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ



## 3 ▶ を押して ▲/▼ で設定内容を選び、[MENU/SET] ボタンを押す




## 4 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。

### ■ メニュー画面の項目について

- メニュー画面は 1/3 ～ 3/3 画面まであります。
- ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換えることができます。





**MENU/SET** を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P70)



## WB ホワイトバランス 自然な色合いに調整する

モードダイヤル設定:


太陽光や白熱灯下など、白色が赤みがかったり青みがかったりする場面で、撮影状況に合った項目に設定することで見た目に近い白色に調整します。

項目	撮影状況
AUTO (オート)	自動で設定するとき
(晴天)	屋外晴天下で撮影するとき
(曇り)	屋外曇天下で撮影するとき
(白熱灯)	白熱灯下で撮影するとき
(セットモード)	あらかじめセットしている設定を使用するとき
SET (セットモード)	新しくホワイトバランスを設定するとき

- [AUTO] 以外に設定すると、ホワイトバランスを微調整することができます。(P72)

### ■ オートホワイトバランスについて

オートホワイトバランスが働く範囲は、右図のとおりです。範囲外での撮影では、画像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、図の範囲内にあっても、光源が複数の場合は、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。この場合は、ホワイトバランスを [AUTO] 以外に設定して調整してください。



### ■ セットモードについて( SET)

手動でホワイトバランスを設定したいときに使用します。

- ① [ SET] (セットモード) を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- ② 白い紙などに本機を向けて、画面の中央の枠内に白いものだけが写るようにし、[MENU/SET] ボタンを押す




- ③ [MENU/SET] ボタンを2回押してメニューを終了する
  - シャッターボタン半押しでも終了できます。

## ■ ホワイトバランス微調整(WB±)について

ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならないときに、微調整することができます。

- ホワイトバランスを[☀]/[☁]/[🌧️]/[🌑]に設定してください。(P71)

### 1 ▲(🔍)を数回押し、[WB±]WB微調整を表示させ、◀/▶でホワイトバランスを調整する



- ◀：赤（青みが強い場合）
- ▶：青（赤みが強い場合）

- ホワイトバランス微調整をしない場合は、“0”を選んでください。

### 2 [MENU/SET]ボタンを押して終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。
- ホワイトバランスを微調整すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンが、赤または青に変わります。



## ホワイトバランスについて

- フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバランスが自動的に設定されますが（晴天[☀]は除く）、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。
- 以下の場合、ホワイトバランスの設定はできません。
  - ・かんたんモード[♥]
  - ・シーンモード

## ホワイトバランス微調整について

- ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することができます。
- ホワイトバランスを微調整すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンが赤、または青に変わります。
- ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。
- 設定したホワイトバランス微調整は、電源を[OFF]にしても記憶しています。
- セットモード[📷SET]で新しくホワイトバランスを設定し直したときは、[📷]（セットモード）の微調整レベルは“0”に戻ります。
- カラーエフェクト設定（P79）を[クール]、[ウォーム]、[白黒]、[セピア]のいずれかに設定しているとき、ホワイトバランスの微調整はできません。



を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P70)



## ISO 感度

光に対する感度を設定する

モードダイヤル設定：



ISO 感度とは、光に対する敏感さを数値で表したもので、高い数値に設定するほど、暗い場所での撮影に適しています。

- [AUTO] を選ぶと、明るさに応じて ISO 感度を [ISO80] ~ [ISO200] まで自動的に高くしていきます。(フラッシュ使用時は [ISO80] ~ [ISO400])

ISO 感度	80	← →	800
屋外など 明るい場所 での撮影	適して いる		適して いない
暗い場所での 撮影	適して いない		適して いる
シャッター スピード	遅くなる		速くなる
ノイズ	少ない		多い



- シーンモードの高感度モード (P57) では、[ISO800] ~ [ISO1600] の間で、自動で最適な値に設定されます。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低くするか、[画質調整] を [ナチュラル] にして撮影することをおすすめします。(P79)
- 以下の場合、ISO 感度の設定はできません。
  - ・かんたんモード [♥]
  - ・動画撮影モード [H]
  - ・シーンモード

## アスペクト設定

画面の横縦比を設定する

モードダイヤル設定：



アスペクト (画像の横縦比) を換えると、被写体に合わせて画角を選択できます。

項目	効果
4:3	 <p>4:3 のテレビやパソコンの画面と同じ横縦比で撮影できます。</p>
3:2	 <p>一般のフィルムカメラと同じ 3:2 の横縦比で撮影できます。</p>
16:9	 <p>風景など被写体のワイド感を表現したいときや、ワイドテレビ、ハイビジョンテレビなどで再生する場合に適しています。</p>



- 動画撮影モード [H] 時は、[3:2] の選択はできません。(P64)
- 撮影した画像は、プリント時に端が切れる場合がありますので、事前にご確認ください。(P118)



撮影・再生  
メニュー




を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P70)

**記録画素数 / クオリティ** 用途に合わせて画素数、画質を設定する

モードダイヤル設定: **SCN1** **SCN2**

デジタル画像は画素という点が集まって作られています。本機の液晶モニターではその違いはわかりませんが、画素が多いと大きな用紙にプリントしたときやパソコン画面で見たときでも、きめ細かな画像になります。クオリティはデジタル画像を保存するときの圧縮率です。



※画像は効果を説明するためのイメージです。

### ■ 記録画素数

大きい記録画素数 **[5M]** (5M) に設定すると、より鮮明にプリントすることができます。

小さい記録画素数 **[0.3M]** (0.3M EZ) に設定すると、より多くの画像が記録できます。また、データ容量が小さいので、Eメールの添付画像やホームページ用画像などに使用するとき便利です。

アスペクト設定が **[4:3]** のとき

項目	記録画素数
<b>5M</b> (5M)	2560×1920 画素
<b>3M</b> (3M EZ)	2048×1536 画素
<b>2M</b> (2M EZ)	1600×1200 画素
<b>1M</b> (1M EZ)	1280×960 画素
<b>0.3M</b> (0.3M EZ)	640×480 画素

アスペクト設定が **[3:2]** のとき

項目	記録画素数
<b>4.5M</b> (4.5M)	2560×1712 画素
<b>2.5M</b> (2.5M EZ)	2048×1360 画素

アスペクト設定が **[16:9]** のとき










項目	記録画素数
<b>3.5M</b> (3.5M)	2560×1440 画素
<b>2M</b> (2M EZ)	1920×1080 画素

### ■ クオリティ

クオリティをスタンダードに設定すると、記録画素数を変えずに記録可能枚数を増やすことができます。

項目	効果
(ファイン)	画質を優先し、高画質に記録します。(低圧縮)
(スタンダード)	記録可能枚数を優先し、画質は標準で記録します。(高圧縮)



- アスペクト設定によって、設定できる記録画素数は異なります。アスペクト設定を変更したときは、記録画素数の設定を行ってください。
- EZ とは「Ex. optical Zoom」の略で、EX 光学ズームを表します。EZ のついた記録画素数が選択されているときは、ズーム倍率が最大 12.5 倍（デジタルズーム [OFF] 設定時）まで拡張されません。（P31）
- シーンモードの高感度モード（P57）では、EX 光学ズームが動きませんので、記録画素数の [EZ] は表示されません。
- 被写体や撮影状況によってはモザイク状になることがあります。
- 記録可能枚数については、129 ページをお読みください。
- 被写体により記録可能枚数は変動します。
- 液晶モニターに表示される記録可能枚数は、撮影された枚数分、減少しない場合があります。
- かんたんモード時[♥]は、以下の設定になります。
  - ・ 引き伸ばし：  
 [5M()] / ファイン
  - ・ L サイズ (3:2) :  
 [2.5M EZ()] / スタンダード
  - ・ E メール :  
 [0.3M EZ()] / スタンダード





を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P70)



## 音声記録

音声付き静止画を撮る

### モードダイヤル設定：



[ON] に設定すると、画像に合わせて音声を記録することができます。撮影時の会話やメモ代わりに状況の説明などを記録しておくことができます。

- [ON] に設定すると画面に [U] が表示されます。
- ピントを合わせてシャッターボタンを押すと、撮影開始から約 5 秒後、録音が自動的に終了します。シャッターボタンを押したままにする必要はありません。
- 音声は本機の内蔵マイクより録音されます。
- 録音中に [MENU/SET] ボタンを押すと中止されます。音声は記録されません。



- 以下の場合、音声付き静止画を撮ることはできません。
  - ・オートブラケット撮影
  - ・連写
  - ・シーンモードの星空モード



## 測光モード

明るさを測る方法を決める

### モードダイヤル設定：



以下の測光方式に切り換えることができます。

測光方式	設定内容
 評価測光	画面全体の明るさの配分をカメラが自動的に評価して、露出が最適になるように測光する方式です。通常はこの方式に合わせて使用することをおすすめします。
 中央重点測光	画面中央部の被写体に重点を置いて、画面全体を平均的に測光する方式です。
 スポット測光	スポット測光ターゲット上の被写体に対して測光する方式です。 <div style="text-align: center;"> </div> スポット測光ターゲット



- かんたんモード [♥] では、評価測光 [ ] に固定されます。





を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P70)



## AF AF モード ピントを合わせる方法を設定する

モードダイヤル設定：

撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けてください。

項目	効果
 (9 点)	9 点いずれかでピントを合わせます。被写体が中央にない場合に有効です。 
 (3 点高速)	左、中央、右の 3 点いずれかに高速でピントを合わせます。被写体が中央にない場合に有効です。 
 (1 点高速)	画面中央の AF エリア内に高速でピントを合わせます。 
 (1 点)	画面中央の AF エリア内にピントを合わせます。 

項目	効果
 (スポット)	限られた狭い範囲内にピントを合わせることができます。 

### ■ 3 点高速、1 点高速について

- 他の AF モードより早くピントを合わせることができます。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合う前の状態で画像が一瞬静止することがありますが、故障ではありません。



- 暗い場所での撮影時またはデジタルズーム時は、通常よりも大きな中央 1 点の AF エリアが表示されます。
- AF エリアが複数 (最大 9 個) 点灯した場合は、点灯したすべての AF エリアにピントが合っています。カメラが自動的に判断した位置にピントが合うので、ピントが合う位置は決まっていません。ピントを合わせる位置を決めて撮影したいときは、設定を 1 点高速、1 点またはスポットに切り換えてください。
- [スポット] でピントが合いにくいときは、1 点高速または 1 点に切り換えてください。
- かんたんモード [♥]、シーンモードの自分撮りモードでは AF モードの設定はできません。





を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P70)

## CAF AF 連続動作

動きに合わせて連続的にピントを合わせる

モードダイヤル設定：



常時ピント合わせを行うので、構図が決めやすくなります。AF モードが1点、1点高速、スポットのときは、シャッターボタンを半押ししたときのピントが合うまでの時間が短くなります。

- [ON] に設定すると、画面に [CAF] が表示されます。



- バッテリーの消耗は早くなります。
- ズームレバーを W 端から T 端に回したり、急に被写体を遠くから近くに変えたあとは、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。
- 撮影中、ピントが合いにくいときは、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。
- 動画撮影モード [H] 時、ズーム操作を行う場合は、[ON] に設定することをおすすめします。(P64)
- 動画撮影時と静止画撮影時、それぞれ別々に設定することができます。
- かんたんモード [♥] シーンモードの夜景 & 人物 (P52)、夜景 (P53)、花火 (P55)、星空 (P55) では、[OFF] に固定されます。

## AF\* AF 補助光

暗い場所でピントを合わせやすくする

モードダイヤル設定：



撮影場所が暗くピントが合いにくいときに、光を当ててピントを合わせやすくすることができます。

- [ON] に設定すると、暗い場所などでシャッターボタンを半押ししたときに、通常よりも大きな AF エリアが表示され、AF 補助光ランプが光ります。このとき、画面に [AF\*] が表示されます。補助光の有効距離は 1.5 m です。
- [OFF] に設定すると AF 補助光ランプは光りません。

AF 補助光  
ランプ



- AF 補助光使用時は以下の点にお気をつけください。
  - ・近くで発光部を見ない
  - ・AF 補助光ランプを指などでふさがない
- AF 補助光点灯時は、通常よりも大きな中央 1 点の AF エリアが表示されます。(P77)
- 暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所で AF 補助光ランプを光らせたくない場合は、[OFF] に設定してください。このとき、ピントは合いにくくなります。
- かんたんモード [♥] では、[ON] に固定されます。
- シーンモードの風景 (P52)、夜景 (P53)、自分撮り (P53) 花火 (P55)、空撮 (P56) では [OFF] に固定されます。



を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P70)



## スローシャッター 暗い場所でより明るく撮る

### モードダイヤル設定：



シャッタースピードは自動的に調整されますが、一番遅いシャッタースピードをさらに遅く設定することで、通常よりも明るく撮影することができます。

- 1/8 秒、1/4 秒、1/2 秒、1 秒から選択できます。
- シーンモードの夜景&人物モード(P52)で夜景と人物を両方明るく撮影したいときなどに効果があります。

スローシャッター設定	1/8 - ← → 1 -
明るさ	暗くなる ← → 明るくなる
手ブレ	少ない ← → 多い



- 通常は、[1/8 -] に設定して、お使いください。([1/8 -] 以外を選択した場合、画面に [SLOW] が表示されます)
- [スローシャッター] でシャッタースピードを遅くするときは、手ブレが起きやすいため三脚を使用し、セルフタイマー(P44)を使って撮影することをおすすめします。
- シーンモードの夜景、花火、星空ではスローシャッターの設定はできません。

## カラーエフェクト 撮影する画像の色彩効果を設定する

### モードダイヤル設定：



撮影状況、撮影イメージに合わせて使い分けてください。

項目	効果
クール	青っぽい画像になります。
ウォーム	赤っぽい画像になります。
白黒	白黒画像になります。
セピア	セピア色の画像になります。

## 画質調整 撮影する画像の画質を調整する

### モードダイヤル設定：



撮影状況、撮影イメージに合わせて使い分けてください。

項目	効果
ナチュラル	より柔らかいイメージの画像になります。
ヴィヴィッド	よりくっきりとしたイメージの画像になります。



- 暗い場面で撮影するとき、ノイズが目立つことがあります。ノイズが気になるときは、[画質調整] を [ナチュラル] にすることをおすすめします。

**MENU**  
**SET** を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P70)


## コマ撮りアニメ 画像をつなぎ合わせて動画ファイルを作成する

モードダイヤル設定： **SCN1** **SCN2**

最長約 20 秒の動画ファイルを作成することができます。

たとえば…


人形などを少しずつ動かすごとに撮影して




つなぎ合わせると動いているように見えます。

- 作成したコマ撮りアニメを再生する方法は、動画を再生するときと同じです。(P69)

### 1 ▲/▼ で [コマ撮りアニメ] を選び、▶ を押す





### 2 [画像撮影] を選び、▶ を押す




- 記録画素数は QVGA (320 × 240 画素) になります。

### 3 シャッターボタンを押し、ひとコマずつ撮影する




- ▼ を押すと、撮影した画像を確認できます。◀/▶ を押すと、前後の画像を確認することができます。
- 不要な画像は[⏮]ボタンで削除してください。
- 最大 100 枚まで撮影できます。表示される残量枚数はめやすです。

- 4 [MENU/SET] ボタンを押して  
▲/▼で[動画作成]を選び、▶を押す



- 5 [秒間コマ数]を選び、▶を押す




- 6 ▲/▼で[5fps]または[10fps]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- 5 fps : 5 コマ / 秒
- 10 fps : 10 コマ / 秒  
(よりなめらかな動画になります)

- 7 ▼で[動画作成]を選び、▶を押して、コマ撮りアニメを作成する



- 動画作成をすると、ファイル番号が表示されます。
- 作成終了後、[MENU/SET] ボタンを3回押してメニューを終了します。

## ■ コマ撮りアニメ用静止画像をすべて削除する

[コマ撮りアニメ]のメニューから[コマ撮り画像全削除]を選択すると、確認画面が表示されます。▲ ボタンで[はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押してください。



- 縦位置検出機能、音声付き静止画、連写、オートブラケットは使えません。
- 各コマの画像は通常のレビュー (P33) では表示されません。
- [動画作成]を実行すると、コマ撮りアニメ用に撮影されたすべての画像が1つのアニメになります。不要な画像は、削除しておいてください。
- 音声は記録されません。
- アフレコ機能 (P90) で音声を記録することはできません。
- 他機では再生できない場合があります。また、他機で再生したとき、ミュート機能のない機種ではノイズが出る場合があります。

# 再生メニューを使う


モードダイヤルを  に合わせてください。

撮影した画像の回転表示やプロテクト設定など、いろいろな再生機能を使うことができます。


- 各項目については 83 ～ 96 ページをお読みください。

## 1 [MENU/SET] ボタンを押す

## 2 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ




## 3 ▶ を押す



- 上図の操作でメニュー項目を選んだあとは、それぞれのページを読んで設定を行ってください。

## ■ メニュー画面の項目について

- メニュー画面は 1/3 ～ 3/3 画面まであります。
- ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換えることができます。





**MENU/SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)



## スライドショー 画像を一定間隔で順番に再生する

テレビに接続して画像を見るときにおすすめの再生方法です。「お気に入り」設定 (P84) をしておけば不要な画像をとばして見ることができます。

- [お気に入り] を [ON] に設定しているときは **1** から、[OFF] に設定しているときは **2** から操作をしてください。

### 1 ▲/▼ で [全画像] または [★] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す




全画像：すべての画像を表示します。

★： お気に入り設定した画像 (P84) のみ表示します。

- [お気に入り] を [ON] に設定していても、[★] の付いた画像が 1 枚もない場合は、[★] を選択できません。

### 2 ▲ で [開始] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す ([全画像] 選択時の画面)



- スライドショー中、またはスライドショー一時停止中、[MANUAL] スライドショー中に表示されるカーソルは、▲/▼/◀/▶に対応しています。



スライドショー中



スライドショー一時停止中



[MANUAL] スライドショー中

- スライドショー中に ▲ を押すと、一時停止します。もう一度 ▲ を押すと一時停止が解除されます。
- 一時停止中に ◀/▶ を押すと前後の画像を表示できます。

### 3 ▼ を押してスライドショーを終了する

#### ■ 再生間隔と音声の設定について

**2** の画面で [再生間隔] または [音声] を選んで設定してください。

再生間隔： 1、2、3、5 秒、<sup>マニュアル</sup>MANUAL (手動再生) の中から設定できます。

音声： [ON] に設定すると、音声付き静止画の音声は再生されます。

- [MANUAL] は、**1** で [★] を選んだときのみ選択できます。
- [MANUAL] を選んだ場合は、◀/▶ を押して前後の画像を表示してください。



- [音声] を [ON] にして音声付き静止画を再生するときは、音声再生終了後、次の画像が表示されます。
- スライドショーでは、以下の機能が使えません。  
・ パワーセーブ (ただしスライドショー一時停止中または [MANUAL] スライドショー中は 10 分固定でパワーセーブが働きます)  
・ 動画再生



撮影・再生メニュー


**MENU**  
**SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)

## ★ お気に入り お気に入りの画像を設定する

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておく、以下のことができます。

- お気に入りに設定した画像以外を削除する。([★以外全削除]) (P35)
- お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。(P83)


### 1 ▼で [ON] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- [OFF] に設定するとお気に入り設定できません。また、すでにお気に入り設定をしている場合も、お気に入り表示 [★] は表示されません。
- [★] の付いた画像が 1 枚もない場合は、[全削除] を選択できません。

### 2 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

### 3 ◀/▶で画像を選び、▲で設定する



- この手順を繰り返します。
- お気に入り表示 [★] が表示されているときに ▲ を押すと、[★] が消え、お気に入り設定が解除されます。
- お気に入り設定は 999 枚まで設定できます。

### ■ お気に入り設定を全解除する

- 1の画面で[全解除]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- 2 ▲で [はい] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- 3 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する



- お店にプリントを依頼するとき、[★以外全削除] (P35) の機能を利用すると、プリントに出したい画像だけをカードに残しておけるので便利です。
- CD-ROM(付属)のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使って、お気に入りの画像の設定や確認、解除をすることができます。(詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください)
- 他機で撮影された画像では、お気に入り設定ができない場合があります。



**SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)




## 回転表示 / 画像回転 画像を回転して表示する

本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で 90° ごとに回転させることができます。

### ■ 回転表示 (画像を自動で回転して表示する)

#### 1 ▼ で [ON] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す




- [OFF] に設定すると画像は回転されずに表示されます。
- 画像を再生する方法については 34 ページをお読みください。

#### 2 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

### ■ 画像回転 (画像を手動で回転させる)

#### 1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す



- [回転表示] が [OFF] になっていると、画像回転できません。
- 動画、プロテクトされた画像は回転できません。


#### 2 ▲/▼ で回転方向を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- ↻ : 時計回りに 90° 回転します。
- ↺ : 反時計回りに 90° 回転します。

#### 3 [MENU/SET] ボタンを 2 回押してメニューを終了する

### ■ 画像回転の例 [時計回り(↻)] の場合



(元画像)



- [回転表示]を[ON]にしていると、本機を縦に構えて撮影したときに縦向き（回転されて）に表示されます。
- 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、画像を縦向きに表示できない場合があります。（P25）
- AV ケーブル（付属）を使用して本機をテレビに接続し、画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることがあります。
- パソコンで再生するとき、Exif に対応した OS またはソフトウェアでないと、回転して表示されないことがあります。  
[Exif とは、（社）電子情報技術産業協会（JEITA）にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加することができる静止画像用のファイルフォーマットです]
- 回転された画像を再生レビューまたは再生ズームした場合は回転表示されますが、マルチ再生で再生した場合は、回転表示はされません。
- 他機で撮影された画像は回転できない場合があります。



**MENU/SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)



## ディーボフ DPOF プリント プリントしたい画像と枚数を設定する

DPOF プリントに対応したお店やプリンターでプリントするときに、画像、枚数や日付プリントを指定することができます。詳しくは、お店にお尋ねください。内蔵メモリーの画像をお店でプリントしたいときは、カードにコピー (P94) してから DPOF 設定してください。


▲/▼で[1枚設定]、[複数設定]または[全解除]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- DPOF プリント設定された画像が 1 枚もない場合は、[全解除]を選択できません。

### ■ [1枚設定] 選択時

1 ▲/▼で画像を選び、▲/▼でプリント枚数を設定する




- プリント枚数は0～999枚まで設定できます。このとき、プリント枚数を0にすると、DPOF プリント設定が解除されます。

2 [MENU/SET] ボタンを 2 回押してメニューを終了する

### ■ [複数設定] 選択時

1 ▲/▼で画像を選び、▲/▼でプリント枚数を設定する




- この手順を繰り返します。(一括設定することはできません)
- プリント枚数は0～999枚まで設定できます。このとき、プリント枚数を0にすると、DPOF プリント設定が解除されます。

2 [MENU/SET] ボタンを 2 回押してメニューを終了する



## ■ [全解除] 選択時

### 1 ▲で[はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



### 2 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

- カードが入っていない場合は内蔵メモリー、カードが入っている場合はカードの画像データについてDPOFプリント設定が解除されます。

## ■ 日付をプリントする

プリント枚数設定時、[DISPLAY] ボタンを押すごとに日付プリントを設定 / 解除できます。



- お店にプリントを依頼するときは、日付プリントすることを別途指定してください。
- 日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。



- DPOFとはDigital Print Order Formatの略です。DPOF 対応のシステムで活用できるようにプリント情報を書き込むことができるようにしたものです。
- DPOFプリント設定すると、PictBridge対応のプリンターで出力するときにも便利です。日付プリントの設定は、プリンター側の設定が優先される場合がありますので、プリンター側の日付プリント設定も確認してください。(P100)
- 本機でDPOFプリント設定するときは、他機で設定されたDPOF情報をすべて解除する必要があります。
- DCF規格に準拠していないファイルはDPOFプリント設定できません。  
[DCFとはDesign rule for Camera File systemの略で、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)のファイルシステム規格に準拠した記録方式です]




**MENU/SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)



## Om プロテクト 画像の誤消去を防止する


画像を誤って削除することがないように、削除したくない画像にプロテクトを設定することができます。

▲/▼で[1枚設定]、[複数設定]または[全解除]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



### ■ [1枚設定] 選択時

1 ▲/▼で画像を選び、▼で設定/解除する




設定：プロテクト表示が出ます。  
解除：プロテクト表示が消えます。

2 [MENU/SET] ボタンを 2 回押してメニューを終了する

### ■ [複数設定] 選択時

1 ▲/▼で画像を選び、▼で設定/解除する




設定：プロテクト表示が出ます。  
解除：プロテクト表示が消えます。

- この手順を繰り返します。

2 [MENU/SET] ボタンを 2 回押してメニューを終了する

### ■ [全解除] 選択時

1 ▲で[はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- 全解除中に[MENU/SET]ボタンを押すと途中で全解除が中止されます。


**SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)

## 2 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを終了する

- カードが入っていない場合は内蔵メモリー、カードが入っている場合はカードの画像データについてプロテクト設定が解除されます。



- プロテクト設定は本機以外では無効になる場合がありますので、お気をつけください。
- プロテクトされた画像は削除できません。ファイルを削除したいときは、プロテクト設定を解除してください。
- 画像をプロテクトしても、フォーマットした場合は削除されます。(P96)
- プロテクト設定をしていなくても、SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしておくと、画像の削除はできません。




- 画像をプロテクトすると以下の機能が使えません。
  - ・画像回転
  - ・アフレコ

## アフレコ

撮影したあとに音声を入れる

撮影した画像に、あとから音声を入れることができます。

### 1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押して録音を開始する



- すでに音声が入っている場合、「音声データを上書きしますか?」と表示されます。▲ で [はい] を選び、[MENU/SET] ボタンを押して録音を開始してください。(元の音声はなくなります)
- 動画、プロテクトされた画像にはアフレコはできません。

### 2 ▼ を押して録音を終了する



- ▼ を押さなくても、約10秒間録音すると、自動的に終了します。

### 3 [MENU/SET] ボタンを 2 回押してメニューを終了する



- 他機で撮影された画像にはアフレコはできない場合があります。




**MENU/SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)



## リサイズ 画素数を小さくする


Eメール添付やホームページ用に、撮影した画像の容量を小さくすることができます。

### 1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す




- 以下の画像はリサイズできません。
  - ・アスペクト設定が[4:3]の画像のとき  
記録画素数が [0.3M] (0.3M EZ) で撮影された画像
  - ・アスペクト設定が[3:2]の画像のとき  
記録画素数が [2.5M] (2.5M EZ) で撮影された画像
  - ・アスペクト設定が[16:9]の画像のとき  
記録画素数が [2M] (2M EZ) で撮影された画像
  - ・動画
  - ・コマ撮りアニメ
  - ・音声付き静止画

### 2 ◀/▶ でサイズを選び、▼ を押す



- 撮影した画像のサイズよりも、小さなサイズが表示されます。
  - ・アスペクト設定が [4:3] の画像のとき  
[3M]/[2M]/[1M]/[0.3M]
  - ・アスペクト設定が [3:2] の画像のとき  
[2.5M]
  - ・アスペクト設定が [16:9] の画像のとき  
[2M]
- 「元の画像を削除しますか？」とメッセージが表示されます。

### 3 ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- [はい] を選ぶと画像が上書きされます。リサイズされた画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ] を選ぶとリサイズされた画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ] を選んでリサイズされた画像を新しく作成してください。

### 4 [MENU/SET] ボタンを 2 回押してメニューを終了する



- 他機で撮影された画像はリサイズできない場合があります。

**MENU**  
**SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)

## ✂ トリミング 画像を拡大して切り抜く



撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことができます。

### 1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す



- 以下の画像はトリミングできません。
  - ・動画
  - ・コマ撮りアニメ
  - ・音声付き静止画


### 2 ズームレバーと ▲/▼/◀/▶ で切り抜く部分を選ぶ



### 3 シャッターボタンを押す

- 「元の画像を削除しますか？」とメッセージが表示されます。

### 4 ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- [はい] を選ぶと画像が上書きされます。トリミングされた画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ] を選ぶとトリミングされた画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ] を選んでトリミングされた画像を新しく作成してください。

### 5 [MENU/SET] ボタンを 2 回押してメニューを終了する



- トリミングを行うと、切り取るサイズによっては元の画像より記録画素数が小さくなる場合があります。
- トリミングを行うと画質が劣化します。
- 他機で撮影された画像はトリミングできない場合があります。






**MENU/SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)



## アスペクト変換 16:9 の画像の横縦比を換える


[16:9] で撮影した画像を、プリント用に [3:2] または [4:3] に変換することができます。

- 1 ▲/▼ で [3:2] または [4:3] を選び、**[MENU/SET]** ボタンを押す




- [16:9] で撮影された画像のみアスペクト変換できます。

- 2 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す




- [16:9] 以外の画像を選んで決定すると、「この画像には設定できません」とメッセージが表示されます。

- 3 ◀/▶ で左右の位置を決定し、シャッターボタンで決定する



- 縦に回転されている画像は ▲/▼ で枠移動を行い決定します。

- 4 ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を選び、**[MENU/SET]** ボタンを押す



- [はい] を選ぶと画像が上書きされます。アスペクト変換された画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ] を選ぶとアスペクト変換された画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ] を選んでアスペクト変換された画像を新しく作成してください。

- 5 **[MENU/SET]** ボタンを 2 回押してメニューを終了する




- アスペクト変換を行うと、変換後の画素数が元の画像より大きくなる場合があります。
- 音声付き静止画、動画で撮影した画像はアスペクト変換できません。
- DCF 規格に準拠していないファイルはアスペクト変換できません。  
[DCF とは Design rule for Camera File system の略で、(社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) のファイルシステム規格に準拠した記録方式です]
- 他機で撮影された画像はアスペクト変換できない場合があります。

**MENU**  
**SET** を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)

## コピー 画像データをコピーする

撮影した画像データを内蔵メモリーからカード、またはカードから内蔵メモリーにコピーすることができます。

### 1 ▲/▼で画像データのコピー方向を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



内蔵メモリーからカードへ全画像が一括コピーされます。

(3 の操作をしてください)



カードから内蔵メモリーへ 1 枚ずつコピーされます。

(2 から操作をしてください)


### 2 ◀/▶で画像を選び、▼を押す



- 内蔵メモリーからカードへコピーする場合、画像は一括選択になりますので、この画面は表示されません。

### 3 ▲で[はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す

(内蔵メモリーからカードへ一括コピーするときの画面)



- カードから内蔵メモリーにコピーする場合、「この画像を内蔵メモリーにコピーしますか?」とメッセージが表示されます。
- 内蔵メモリーからカードへのコピー中に[MENU/SET]ボタンを押すと、途中でコピーが中止されます。
- コピーが終了するまで、電源を切ったり、他の操作をしないでください。内蔵メモリーやカードのデータが壊れたり、消失することがあります。

### 4 [MENU/SET] ボタンを数回押してメニューを終了する

- 内蔵メモリーからカードへコピーする場合、すべての画像をコピーできたときは、自動的に再生画面に戻ります。



- 内蔵メモリーからカードへコピーする場合、カードの空き容量が小さいと途中でしか画像データをコピーできません。
- コピーする画像と同じ名前（フォルダー番号 / ファイル番号）の画像がコピー先にある場合、その画像はコピーされません。
- 内蔵メモリーからカードへコピーする場合、内蔵メモリー（約 13.4 MB）より空き容量の多いカードを使用することをおすすめします。
- コピーに時間がかかる場合があります。
- 当社製デジタルカメラ（LUMIX）で撮影した画像のみコピーされます。  
（当社製デジタルカメラで撮影した画像でも、パソコンなどで編集された画像はコピーできない場合があります）
- DPOF 設定はコピーされません。コピー後に設定し直してください。（P87）



を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P82)




## フォーマット 内蔵メモリーまたはカードを初期化する

通常、内蔵メモリーやカードはフォーマットする必要はありません。「内蔵メモリーエラー」、または「メモリーカードエラー」とメッセージが表示された場合などにフォーマットしてください。

### ▲で[はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す


(内蔵メモリーをフォーマットするときの画面)



- カードが入っていない場合は内蔵メモリー、カードが入っている場合はカードの画像データをフォーマットすることができます。
- 内蔵メモリーのフォーマット中に[MENU/SET] ボタンを押すと、途中でフォーマットが中止されます。(ただし、フォーマットを中止しても画像はすべて削除されます)



- プロテクトされた画像も含めてすべてのデータは一度フォーマットすると元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。
- パソコンやその他の機器でフォーマットされた場合、もう一度本機でフォーマットしてください。
- フォーマットするときは、十分に充電されたバッテリー (P12) または AC アダプター (別売: DMW-AC5) を使用してください。
- フォーマット中は電源を[OFF]にしないでください。
- カードより内蔵メモリーの方がフォーマットに時間がかかる場合があります。(最大約 15 秒)
- SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしていないときは、フォーマットできません。



- フォーマットできないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

# パソコンと接続する


モードダイヤル設定：   SCN1   

本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことができます。

また、CD-ROM（付属）のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」（Windows® 用）を使うと、パソコンに画像を取り込んで印刷したり、メールで送ることが簡単にできます。

**Windows 98/98SEをご使用の方のみ、USB ドライバーのインストールを行ってから接続してください。**

CD-ROM（付属）のソフトウェアやインストールなど詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」を参照してください。




- 十分に充電されたバッテリー (P12) または AC アダプター (別売: DMW-AC5) を使用してください。
- 本機の電源を [OFF] にしてから、AC アダプター (別売: DMW-AC5) のケーブルを抜き差ししてください。

## 1 本機とパソコンの電源を入れる

## 2 USB 接続ケーブル (付属) で、本機とパソコンを接続する

- USB 接続ケーブルの[←]マークが端子部の[▶]マークに合うように接続してください。
- USB 接続ケーブルは、(A)部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。(斜めや裏向きにして無理に挿入すると、端子が変形して本機や接続する機器の故障の原因になります)

## 3 ▲ で [PC] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- セットアップメニューで [USB モード] を [PC] に設定しておくと、接続のたびに設定する必要はありません。(P22)
- [USBモード]を[PictBridge(PTP)]にして接続した場合、パソコンの画面にメッセージが表示される場合があります。[キャンセル] (中止) を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。[USB モード] を [PC] に設定し直してください。

## Windows の場合

[マイ コンピュータ] フォルダにドライブが表示されます。

- はじめて接続したときは、Windows のプラグアンドプレイにより、本機を認識するために必要なドライバーが自動的にインストールされ、そのあと [マイ コンピュータ] フォルダにドライブが表示されます。


## Macintosh の場合

画面上にドライブが表示されます。

- カードを入れずに接続した場合は、[LUMIX] と表示されます。
- カードを入れて接続した場合は、[NO\_NAME] または [名称未設定] と表示されます。

## ■ フォルダ構造について

フォルダは下図のように表示されます。



- ① フォルダ番号
- ② ファイル番号
- ③ JPG : 画像  
MOV : 動画

各フォルダの内容は以下のとおりです。

DCIM	100_PANA ~ 999_PANA
100_PANA ~ 999_PANA	画像 / 動画
MISC	DPOF 設定が記録されたファイル
PRIVATE1	コマ撮りアニメの画像

- 本機で記録した場合は、1つのフォルダにつき最大999枚の画像データが入ります。それを超えると次のフォルダが作成されます。
- ファイル番号やフォルダ番号をリセットする場合は、セットアップメニューの [番号リセット] を行ってください。(P22)

## ■ フォルダー番号が変更される条件について

下記の条件で撮影を行った場合、画像ファイルは直前に記録されたフォルダーとは異なる、新しい番号のフォルダーの中に記録されます。

- 1 直前に記録されたフォルダーの中にファイル番号 999 の画像ファイル(例: P1000999.JPG)がある場合。
- 2 直前に記録されたカードの中に、例えばフォルダー番号 100 のフォルダー(100\_PANA)があるときに、そのカードを抜いて新たに他社のカメラで撮影した、フォルダー番号 100 のフォルダー(100XXXXX, XXXXXはメーカー名など)があるカードを挿入して撮影した場合。
- 3 セットアップメニューから [番号リセット](P22)を選び、実行したあとに撮影した場合。(直前に記録されたフォルダーの続きの番号の新しいフォルダーに記録されます。フォーマット直後など、カードの中にフォルダーや画像がない状態で [番号リセット] を実行すると、フォルダー番号を 100 に戻すこともできます)

## ■ PictBridge(PTP)設定について

Windows XP Home Edition/Professional、Mac OS X のみ [USB モード] を [PictBridge (PTP)] にしても接続できます。

- 本機からは、画像の読み出しのみ行うことができます。カードへの書き込みや、削除はできません。
- カードの中に 1000 枚以上画像があると、取り込めない場合があります。



- 付属の USB 接続ケーブル以外は使わないでください。
- 「通信中」と表示されている間は、USB 接続ケーブルを抜かないでください。
- 通信中にバッテリー残量がなくなると、データが破壊される恐れがあります。接続するときは十分に残量のあるバッテリー (P12) または AC アダプター (別売: DMW-AC5) を使用してください。
- 通信中にバッテリー残量が少なくなった場合は、動作表示ランプが点滅し警告音が鳴りますので、すぐにパソコン側で通信を中止してください。
- Windows 2000 を使用して USB 接続した場合には、接続したままでカードの交換を行わないでください。カード内の情報を破壊する恐れがあります。カードの交換をするときは、USB 接続ケーブルを外してから行ってください。
- パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時 (P34)、マルチ再生時 (P66)、カレンダー再生時 (P67) に黒く表示されることがあります。
- 詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。
- パソコンの説明書もお読みください。
- 接続したときにカードが入っていない場合は内蔵メモリー、カードが入っている場合はカードの画像データを扱うことができます。
- 接続中は内蔵メモリー / カードの切り換えはできません。切り換える場合は一度 USB 接続ケーブルを外し、カードを入れて (または取り出して) から接続し直してください。



他の機器  
との接続

# プリントする

ピクトブリッジ


## PictBridge 対応プリンターに接続してプリントする

モードダイヤル設定:

USB 接続ケーブル（付属）を使って本機を PictBridge に対応したプリンターに直接接続し、本機の液晶モニター上でプリントする画像を選択したり、プリント開始を指示することができます。

あらかじめプリンター側で印字品質などのプリントの設定をしてください。（プリンターの説明書をお読みください）

### ■ 接続する




- プリントに時間がかかる場合がありますので、接続するときは十分に充電されたバッテリー（P12）または AC アダプター（別売: DMW-AC5）を使用してください。
- 本機の電源を [OFF] にしてから、AC アダプター（別売: DMW-AC5）のケーブルを抜き差ししてください。

### 1 本機とプリンターの電源を入れる

### 2 USB 接続ケーブル（付属）で、本機とプリンターを接続する

- USB 接続ケーブルの[←]マークが端子部の[▶]マークに合うように接続してください。
- USB 接続ケーブルは、(A)部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。

### 3 ▼ で [PictBridge (PTP)] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- セットアップメニューで [USB モード] を [PictBridge (PTP)] に設定しておく、接続のたびに設定する必要はありません。（P22）



- 付属の USB 接続ケーブル以外は使わないでください。
- 接続したときにカードが入っていない場合は内蔵メモリー、カードが入っている場合はカードの画像データを扱うことができます。







- 接続中は内蔵メモリー/ カードの切り換えはできません。切り換える場合は一度 USB 接続ケーブルを外し、カードを入れて（または取り出して）から接続し直してください。
- シーンモードの赤ちゃんモード (P57) の月齢/年齢やトラベル日付 (P60) の経過日数をプリントしたい場合は、CD-ROM (付属) のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使ってパソコンからプリントしてください。詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。

## ■ 選択画像

### 1 ▲で[選択画像]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



### 2 ◀▶で画像を選び、▼を押す



- メッセージは約 2 秒後に消えます。

### 3 ▲で[プリント開始]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- 途中でプリントを中止したい場合は [MENU/SET] ボタンを押してください。

### 4 プリント終了後、USB 接続ケーブルを抜く

## ■ 日付プリント、プリント枚数、用紙サイズ、レイアウトの設定について

3の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。

- プリンターが対応していない項目はグレーで表示され、選択することができません。
- 本機が対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプリントしたい場合は、本機の用紙サイズ、レイアウト設定を [ ] にして、プリンター側で設定してください。(詳しくはプリンターの説明書をお読みください)

### 日付プリント

	プリンターの設定が優先されます。
OFF	日付プリントされません。
ON	日付プリントされます。

- プリンターが日付プリントに対応していない場合は、日付をプリントすることができません。

他の  
接続器

## プリント枚数

プリントする枚数を設定してください。

## 用紙サイズ

(本機で設定可能な用紙サイズ)

1/2 と 2/2 に分かれて表示されます。






▼ を押して選択してください。

1/2	
	プリンターの設定が優先されます。
L/3.5"×5"	89 mm×127 mm
2L/5"×7"	127 mm×178 mm
はがき	100 mm×148 mm
A4	210 mm×297 mm
2/2 *	
カード	54 mm×85.6 mm
10×15cm	100 mm×150 mm
4"×6"	101.6 mm×152.4 mm
8"×10"	203.2 mm×254 mm
レター	216 mm×279.4 mm

※プリンターが対応していない場合は、これらの項目は表示されません。

## レイアウト

(本機で設定可能なレイアウト)

	プリンターの設定が優先されます。
	1 面ふちなし印刷
	1 面ふちあり印刷
	2 面印刷
	4 面印刷

- プリンターが対応していない場合は、選択できない項目があります。


## ■ DPOF

- あらかじめ本機で DPOF プrint の設定をしておく。(P87)

### 1 ▼ で [DPOF] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



### 2 ▲ で [プリント開始] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- DPOF プrint の設定をしていない場合は、[プリント開始] を選択できません。[DPOF 設定] を選び、DPOF プrint の設定をしてください。(P87)
- 途中でプリントを中止したい場合は [MENU/SET] ボタンを押してください。

### 3 プrint 終了後、USB 接続ケーブルを抜く

## ■ レイアウト印刷について

### ● 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場合

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト] を4面印刷 [88] に設定し、印刷したい画像の [プリント枚数] を4枚に設定してください。

### ● 1枚の用紙に異なる画像を印刷する場合 (DPOF プリントのみ)

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト] を4面印刷 [88] に設定し、DPOF プリント設定 (P87) で4つの画像の [プリント枚数] を1枚に設定してそれぞれ選択してください。



- ケーブル切断禁止アイコン [ ] が表示されているときは、USB 接続ケーブルを抜かないでください。(プリンターによって表示されない場合があります)
- 接続中にバッテリー残量が少なくなった場合は、動作表示ランプが点滅し警告音が鳴ります。プリント中の場合は、[MENU/SET] ボタンを押して、すぐにプリントを中止してください。プリント中以外のときは、USB 接続ケーブルを抜いてください。
- プリント中にオレンジ色の [●] のアイコンが表示されているときは、プリンターからエラーメッセージを受け取っています。プリント終了後にプリンターに異常がないか確認してください。
- DPOF プリントでは、プリント枚数の合計やプリント設定された画像が多い場合、複数回に分けてプリントされることがあります。このとき、残り枚数の表示が設定枚数と異なりますが、故障ではありません。
- 日付プリントの設定は、プリンター側の設定が優先される場合がありますので、プリンター側の日付プリント設定も確認してください。

## 日付プリントについて

### 日付プリントを設定する

DPOFプリント設定のプリント枚数設定時に [DISPLAY] ボタンを押すと、押すごとに日付プリントを設定/解除できます。(P88)



### お店に依頼する場合

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入りで依頼するだけです。(赤ちゃんの月齢/年齢やトラベル日付のプリントはお店では依頼できません)

### 自宅でプリントする場合

日付プリントに対応しているプリンターに本機を接続して、プリントするだけで日付プリントができます。(P101)

CD-ROM (付属) のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTO funSTUDIO-Viewer」をお使いの場合は、印刷設定で日付入りに設定すると日付プリントができます。詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。

※日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。




他の機器との接続

# テレビで画像を再生する

モードダイヤルを  に合わせてください。

## ■ AV ケーブル(付属)を使って見る

- TV アスペクトを設定する (P23)
- 電源を[OFF]にし、テレビの電源も切っておく。



### 1 本機の[AV OUT]端子にAVケーブルを確実に接続する

- AV ケーブルの [←] マークが端子部の [▶] マークに合うように接続してください。
- AVケーブルは、A部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。

### 2 テレビの映像入力端子と音声入力端子にAVケーブルを接続する

### 3 テレビの電源を入れ、外部入力にする

### 4 本機の電源を[ON]にする



- 付属のAVケーブル以外は使わないでください。
- モードダイヤルを再生[▶]にしているときのみ、テレビに画像を表示させることができます。
- テレビの特性上、画像の上下や左右が多少切れて表示されます。
- ワイドテレビやハイビジョンテレビに接続した場合、テレビ側の画面モードの設定によって、画像が縦や横に伸びたり、画像の上下や左右が切れて表示されることがありますので、その場合は画面モードの設定を変更してください。
- テレビの説明書もお読みください。
- 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることがあります。
- 画面が流れたり色が付かない場合は、[ビデオ出力] が [NTSC] に設定されているか確認してください。(P23)
- 海外で見るときは 106 ページをお読みください。


## ■ SD メモリーカードスロット付テレビで見る

SD メモリーカードスロット付テレビに撮影した SD メモリーカードを入れて、静止画を再生することができます。



- テレビの機種によって、画像がテレビの全画面で表示されないことがあります。
- 動画を再生することはできません。動画を再生したい場合は、AV ケーブル(付属)を使用し、本機をテレビに接続してください。
- マルチメディアカードは再生できないことがあります。

## 別売品のご紹介

<b>品番：</b> DMW-BCD10 <b>品名：</b> バッテリーパック	
<b>品番：</b> DMW-AC5 <b>品名：</b> AC アダプター	
<b>品番：</b> DMW-CTA1 <b>品名：</b> 本革ケース	
<b>品番：</b> DMW-NSTX1 <b>品名：</b> 本革ストラップ	
<b>品番：</b> DMW-MCTZ1 <b>品名：</b> マリンケース (2006年4月 発売予定)	

別売品は販売店でお買い求めいただけます  
 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます

**Pana Sense**

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

他の機器  
との接続

その他  
Q & A

## 海外で使う

撮ったものを海外で見するには  
セットアップメニュー（再生モード）画面から [ビデオ出力] を選んで設定すると、日本と同じカラーテレビ方式（NTSC）を採用している国・地域と、PAL 方式を採用している国・地域でテレビに接続して見ることができます。


日本と同じ NTSC 方式を採用している  
国・地域

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| ●アメリカ合衆国            | ●ドミニカ共和国    |
| ●アンチグア・バーブーダ        | ●ドミニカ国      |
| ●イエメン（一部地域）         | ●トリニダード・トバゴ |
| ●英領パーム諸島            | ●ニカラグア      |
| ●エクアドル              | ●ハイチ        |
| ●エルサルバドル            | ●パナマ        |
| ●ガイアナ               | ●バハマ        |
| ●カナダ                | ●バルバドス      |
| ●キューバ               | ●フィジー       |
| ●グアテマラ              | ●フィリピン      |
| ●グアム島               | ●プエルトリコ     |
| ●グレナダ               | ●米領サモア      |
| ●コスタリカ              | ●ベトナム（一部地域） |
| ●コロンビア              | ●ベネズエラ      |
| ●ジャマイカ              | ●ベリーズ       |
| ●スリナム               | ●ペルー        |
| ●セントクリストファー・ネイビス    | ●ボリビア       |
| ●セントビンセント・グレナディーン諸島 | ●ホンジュラス     |
| ●セントルシア             | ●マーシャル諸島    |
| ●大韓民国               | ●マリアナ諸島     |
| ●台湾                 | ●ミクロネシア連邦   |
| ●チリ                 | ●ミャンマー      |
|                     | ●メキシコ       |

海外で使用するには

チャージャーは、電源電圧（100 V ～ 240 V）、電源周波数（50 Hz、60 Hz）でご使用いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。充電のしかたは、国内と同じです。



チャージャーは日本国内で使用することを前提として設計されており、海外旅行などでの一時使用では問題ありませんが、継続的な使用は避けてください。ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。



## ■ 主な国・地域の代表的な電源コンセントのタイプ

北米											
アメリカ合衆国	A-2	カナダ	A-2, BF								
ヨーロッパ・旧ソ連地域											
アイスランド	C-2	アイルランド	C-2	イギリス	C-2, B-3, BF, O	イタリア	C-2	ウクライナ	A-2, C-2	オーストリア	C-2, B-3
オランダ	C-2	カザフスタン	A-2, C-2	ギリシャ	C-2, B-3	スイス	C-2, B-3, BF	スウェーデン	C-2	スペイン	A-2, C-2
デンマーク	C-2	ドイツ	C-2	ノルウェー	C-2	ハンガリー	C-2	フィンランド	C-2	フランス	C-2, O
ペラルーシ	A-2, C-2	ベルギー	C-2	ポーランド	C-2, B-3	ポルトガル	C-2, B-3	ルーマニア	C-2	ロシア	A-2, C-2
アジア											
インド	C-2, B-3, BF	インドネシア	A-2, C-2, B-3, BF	シンガポール	B-3, BF	スリランカ	C-2, B-3	タイ	A-2, C-2, BF	大韓民国	A-2, C-2, BF, O
台湾	A-2, O	中華人民共和国	A-2, C-2, B-3, BF, O	ネパール	C-2, B-3, BF	パキスタン	A-2, C-2, B-3	バングラデシュ	C-2, B-3	フィリピン	A-2, C-2, B-3, BF, O
ベトナム	A-2, C-2	香港特別行政区	C-2, B-3, BF	マカオ特別行政区	A-2, C-2, B-3	マレーシア	C-2, B-3, BF	モンゴル	C-2, B-3, BF		
オセアニア											
オーストラリア	O	グアム島	A-2	タヒチ	A-2, C-2	トンガ	O	ニュージーランド	O	フィジー	A-2, C-2, O
中南米											
アルゼンチン	A-2, C-2, BF, O	コロンビア	A-2	ジャマイカ	A-2	チリ	C-2, B-3	ハイチ	A-2	パナマ	A-2, BF
バハマ	A-2	プエルトリコ	A-2	ブラジル	A-2, C-2	ベネズエラ	A-2	ペルー	A-2, C-2	メキシコ	A-2
中東											
イスラエル	C-2, BF, O	イラン	C-2, BF	クウェート	C-2, B-3, BF	ヨルダン	B-3, BF				
アフリカ											
アルジェリア	A-2, C-2, BF	エジプト	C-2, B-3, BF	カナリア諸島	C-2	ギニア	C-2	ケニア	C-2, B-3, BF	ザンビア	B-3, BF
タンザニア	B-3, BF	南アフリカ共和国	C-2, B-3, BF	モザンビーク	C-2	モロッコ	C-2				

タイプ	A-2	B-3	BF(S-3)	C-2	O
形状					
変換プラグ	不要です				



Q  
& A  
その他

## ワールドタイムで表示される都市名

GMT との時差	都市名（地域名）			
-11	ミッドウェイ諸島	サモア		
-10	ハワイ	ホノルル	タヒチ	
-9	アラスカ	アンカレッジ		
-8	バンクーバー	シアトル	ロサンゼルス	
-7	デンバー	フェニックス		
-6	シカゴ	ヒューストン	メキシコシティ	
-5	トロント	ニューヨーク	マイアミ	リマ
-4	カラカス	マナウス	ラパス	
-3:30	ニューファンドランド			
-3	リオデジャネイロ	サンパウロ	ブエノスアイレス	
-2	フェルナンド・デ・ノローニャ			
-1	アゾレス			
0	ロンドン	カサブランカ		
+1	ベルリン	パリ	ローマ	マドリード
+2	ヘルシンキ	アテネ	カイロ	ヨハネスブルグ
+3	モスクワ	クウェート	リヤド	ナイロビ
+3:30	テヘラン			
+4	ドバイ	アブダビ		
+4:30	カブール			
+5	イスラマバード	カラチ	マレ	
+5:30	デリー	コルカタ	ムンバイ	チェンナイ
+5:45	カトマンズ			
+6	ダッカ	コロンボ		
+6:30	ヤンゴン			
+7	バンコク	ジャカルタ		
+8	北京	香港	クアラルンプール	シンガポール
+9	東京	ソウル		
+9:30	アデレード			
+10	グアム	シドニー		
+11	ソロモン諸島	ニューカレドニア		
+12	フィジー	オークランド	ウェリントン	
+12:45	チャタム諸島			


※ GMT とは、グリニッジ標準時（世界標準時）のことです。





# 液晶モニターの表示

液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。



## ■ 撮影時

1 撮影モード

2 フラッシュモード(P41)

3 フォーカス(P24)

4 記録画素数(P74)

5 クオリティ(P74)

動画時(P64):

30fps VGA / 10fps VGA / 30fps QVGA / 10fps QVGA / 30fps 16:9 / 10fps 16:9

手ブレ警告(P26):

6 バッテリー残量(P12)

7 記録可能枚数

記録可能時間(P64): 残XXhXXmXXs

8 内蔵メモリー(P15)

カード(P15):

9 記録動作

10 ヒストグラム(P38)

11 トラベル日付(P60)

12 記録経過時間(P64)

13 シャッタースピード(P24)

14 現在日時

起動時 / 時計設定後 / 再生モードから撮影モードへ切り換え後、約 5 秒間表示されます。

ズーム (P30)/EX 光学ズーム (P31) / デジタルズーム (P32):

15 絞り値(P24)

16 オートブラケット(P46)

17 スローシャッター(P79)

18 露出補正(P45)

19 測光モード(P76)

20 ハイアングルモード(P40)

パワーLCD (P40):

21 スポット AF エリア(P77)

22 AF エリア(P24)

23 スポット測光ターゲット(P76)

24 手ブレ補正(P47)

25 ホワイトバランス(P71)

26 ISO 感度(P73)

27 連写(P48)

音声記録 (P64、76):

28 カラーエフェクトモード(P79)

29 AF 連続動作(P78)

30 セルフタイマーモード(P44)

31 トラベル経過日数(P60)

トラベル日付を設定した状態で起動した場合 / 時計設定後 / 出発日設定後 / トラベル日付設定後 / ワールドタイム設定変更後 / 再生モードから他のモードへ切り換え後に約 5 秒間表示されます。


32 月齢 / 年齢(P57)

赤ちゃんモードで起動時 / 時計設定後 / 誕生日設定後 / 他のモードから赤ちゃんモードへ切り換え後、約 5 秒間表示されます。

33 AF 補助光(P78)

34 コマ撮りアニメ(P80)

かんたん  
モード時



## ■ かんたんモード時

1 フラッシュモード(P41)

2 フォーカス(P24)

3 画質設定(P27)

手ブレ警告(P26):

4 バッテリー残量(P12)

5 記録可能枚数

6 内蔵メモリー(P15)

カード(P15):

7 記録動作

8 AF エリア(P24)

9 トラベル日付(P60)

10 逆光補正操作(P29)

11 現在日時

起動時 / 時計設定後 / 再生モードから  
かんたんモードへ切り換え後、約 5 秒  
間表示されます。

ズーム (P30)/EX 光学ズーム (P31):

12 トラベル経過日数(P60)

トラベル日付を設定した状態で起動  
した場合 / 時計設定後 / 再生モードから  
他のモードへ切り換え後に約5秒間  
表示されます。

13 逆光補正(P29)


14 パワーLCD(P40)

15 セルフタイマーモード(P44)

16 AF 補助光(P78)

17 連写(P48)

## 再生時



## ■ 再生時

- 1 再生モード(P34)
- 2 DPOFプリント枚数(P87)
- 3 プロテクト(P89)
- 4 音声付き静止画/動画(P69)
- 5 記録画素数(P74)
- 6 クオリティ(P74)

動画時(P69):

30fps VGA / 10fps VGA / 30fps VGA / 10fps VGA / 30fps 16:9 / 10fps 16:9

●かんたんモード時 (P27)

- : 引き伸ばし
- : Lサイズ (3:2)
- : Eメール

- 7 バッテリー残量(P12)
- 8 フォルダー・ファイル番号(P98)  
内蔵メモリー(P15)  
カード(P15):
- 9 画像番号 / トータル枚数
- 10 ケーブル切断禁止アイコン(P103)  
PictBridge 対応プリンターに接続し、プリントしているときに表示されます。(プリンターによっては表示されない場合があります)
- 11 ヒストグラム(P38)
- 12 撮影情報
- 13 お気に入り設定(P84)  
再生経過時間(P69): XXhXXmXXs

- 14 撮影日時
- 15 月齢 / 年齢(P57)
- 16 パワーLCD(P40)
- 17 トラベル経過日数(P60)
- 18 音声再生(P69)  
動画時(P69): **動画再生**
- 19 コマ撮りアニメ(P80)
- 20 お気に入り表示(P84)

# メッセージ表示

確認 / エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。  
ここではその主なメッセージを例として説明しています。

メッセージ	実行していただきたいこと
このメモリーカードはプロテクトされています	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチの「LOCK」を解除してください。(P16、90、96)
表示できる画像がありません	画像を記録する、または画像が記録されたカードを入れてから再生してください。
この画像はプロテクトされています	画像のプロテクトを解除してから (P89) 削除や上書きをしてください。
削除できない画像があります / この画像は削除できません	DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。削除したい場合は、パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット (P96) してください。
設定枚数をこえました	複数削除で一度に設定できる枚数を超えています。一度削除してから、複数削除を続けてください。 お気に入り設定が 999 枚を超えています。
この画像には設定できません	DCF 規格に準拠していない画像は DPOF 設定できません。
内蔵メモリー残量が不足しています / メモリーカード残量が不足しています	内蔵メモリーまたはカードの空き容量がありません。 ● 内蔵メモリーからカードへコピーしている場合 (一括コピー)、カードの空き容量がなくなるまで画像はコピーされています。
コピーできない画像がありました / 画像をコピーすることができませんでした	以下の画像はコピーされません。 ● コピーする画像と同じ名前の画像がコピー先にある場合 ● DCF 規格に準拠していないファイル また、本機以外で撮影した画像や編集された画像はコピーされない場合があります。
内蔵メモリーエラー・フォーマットしますか？	パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージが表示されます。本機でフォーマット (P96) し直してください。データは消去されます。
メモリーカードエラー・フォーマットしますか？	本機では認識できないフォーマットです。パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット (P96) し直してください。
レンズキャップを外して電源を入れ直してください	レンズに手などで力が加わり、正常に動作しなかった場合に表示されます。再度、電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

メッセージ	実行していただきたいこと
メモリーカードエラー カードを確認してください	<p>カードへのアクセスに失敗しました。もう一度カードを入れ直してください。</p> <p>以下のような場合にもこの表示が出ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● miniSD™ アダプターに miniSD™ カードを入れずに本機に挿入したとき 必ずアダプターに miniSD™ カードを入れてお使いください。</li> <li>● 2 GB より大きい容量のカードを入れたとき 2 GB より大きい容量のカードは使用できません。</li> </ul>
リードエラー カードを確認してください	<p>データの読み込みに失敗しました。もう一度カードを入れ直してください。</p> <p>カードが確実に挿入されていることを確認してから、もう一度再生してください。</p>
ライトエラー カードを確認してください	<p>データの書き込みに失敗しました。カードを抜くか、一度電源を [OFF] にしてから、再度 [ON] にして記録してください。またはカードが破壊されている可能性があります。</p>
カードの書き込み速度不足のため記録を終了しました	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [画質設定] を [30fpsVGA] または [30fps 16:9] に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タイプの SD メモリーカードを使用することをおすすめします。</li> <li>● カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。</li> </ul>
フォルダーを作成できません	<p>使用できるフォルダー番号がなくなったため、フォルダーを作成できません。(P98)</p> <p>パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット (P96) してください。フォーマットを行ったあとにセットアップメニューの [番号リセット] を実行すると、フォルダー番号が 100 にリセットされます。(P22)</p>
4:3TV 用で出力します / 16:9TV 用で出力します	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に AV ケーブルが接続されました。メッセージをすぐに消したい場合は、[MENU/SET] ボタンを押してください。</li> <li>● TV アスペクトを変更したい場合は、セットアップメニューで変更してください。(P23)</li> <li>● USB 接続ケーブルを先に本機に接続した場合も、このメッセージが表示されます。USB 接続ケーブルのもう一方をパソコンやプリンターに接続すると、このメッセージは消えます。(P97、100)</li> </ul>

## Q & A 故障かな？と思ったら

メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状が改善する場合があります。  
セッアップメニューの**[設定リセット]**を実行してください。(P22)

### ■ バッテリー、電源について

Q (質問)	A (回答)
電源を [ON] にしても動作しない。	バッテリーは正しく入っていますか？
	バッテリーは十分に充電されていますか？ バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーをお使いください。
電源を [ON] にしているのに、液晶モニターが消灯している。	パワーセーブ (P21) またはエコモード (P21) が働いていませんか？ シャッターボタンを半押しして、解除してください。
	バッテリーが消耗していませんか？バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを入れてください。
電源を [ON] にしてもすぐに切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリーが消耗していませんか？バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを入れてください。</li> <li>● 電源を入れたまま放置しているとバッテリーは消耗します。パワーセーブ (P21) やエコモード (P21) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。</li> </ul>

### ■ 撮影について

Q (質問)	A (回答)
画像が撮れない。	モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？
	内蔵メモリまたはカードのメモリ残量はありますか？ 撮影する前にいくつかの画像を削除してください。(P35)
撮影した画像が白っぽい。 レンズが汚れている。	レンズに指紋などの汚れが付くと画像が白っぽくなる場合があります。汚れたときは、電源を [OFF] にし、レンズ鏡筒 (P10) を収納した状態で固定し、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
撮影した画像が明るすぎたり、暗すぎる。	露出が正しく補正されているか確認してください。(P45)
ピントが合わない。	撮影モードによってピントが合う範囲が異なります。モードダイヤルを回して、被写体までの距離に応じたモードにしてください。
	ピントが合う範囲から外れていませんか？ (P26)
	ピントではなく、画像のブレではありませんか？



## ■ 撮影について

Q (質問)	A (回答)
撮影した画像がブレている。 手ブレ補正が効かない。	特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が十分に働かないことがあります。このようなときは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおすすめします。(P25) また、スローシャッター (P79) 設定時は三脚を使用し、セルフタイマー (P44) を使って撮影することをおすすめします。
撮影した画像が粗い。 ノイズが出る。	ISO 感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか？ (お買い上げ時の設定では、ISO 感度が [AUTO] になっているため、屋内などの撮影では ISO 感度が高くなります) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO 感度を低くしてください。(P73)</li> <li>● [画質調整] を [ナチュラル] にしてください。(P79)</li> <li>● 明るい場所で撮影してください。</li> </ul> シーンモードの高感度モード (P57) では、撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで異常ではありません。
動画撮影が途中で止まる。	マルチメディアカードを使用していないですか？本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● [画質設定] を [30fpsVGA] または [30fps16:9] に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タイプの SD メモリーカードを使用することをおすすめします。</li> <li>● カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。</li> </ul>



## ■ 液晶モニターについて

Q (質問)	A (回答)
電源 [ON] 中に、液晶モニターがときどき消える。	エコモードに設定していませんか？ (P21) エコモードでは、フラッシュを充電している間、液晶モニターが消灯します。 撮影後は、次の撮影ができるまでの間画面が消えます。特に、内蔵メモリーでは最大約6秒間消えます。
液晶モニターの明るさが、暗くなったり一瞬明るくなったりする。	この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値を設定するもので、撮影画像に影響はありません。
室内で液晶モニターがちらつく。	電源周波数が 50 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターがちらつく場合がありますが、これは蛍光灯の影響によるちらつきを補正している動作で、異常ではありません。
液晶モニターが明るすぎたり、暗すぎる。	液晶モニターの明るさを正しく調整してください。(P20) パワー LCD またはハイアングルモードになっていませんか？ (P40)

## ■ 液晶モニターについて

Q (質問)	A (回答)
液晶モニターの画面上に黒、赤、青、緑の点が見れる。	これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安心してご使用ください。
液晶モニターにノイズが出る。	暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズが出ることがあります。撮影する画像には影響しません。
液晶モニターに縦すじが出る。	スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。また、スミアの周辺に横引き状のムラが発生する場合がありますが、異常ではありません。動画撮影では記録されますが、静止画像には記録されません。
液晶モニターにムラが出る。	液晶モニターの周囲を持つと、液晶モニターにムラが発生しますが、故障ではありません。また、撮影画像や再生画像にも影響はありません。

## ■ フラッシュについて

Q (質問)	A (回答)
フラッシュが発光しない。	発光禁止 [  ] に設定していませんか？フラッシュモードを変更してください。(P41) 動画撮影モード [  ]、シーンモードの風景 (P52)、夜景 (P53)、花火 (P55)、星空 (P55)、空撮 (P56) を選択しているときは、発光しません。
フラッシュが2回発光する。	赤目軽減 (P41) にしている場合、人の瞳が赤く写る (赤目現象) のをおさえるため、フラッシュが予備発光し、そのあと撮影のために再び発光します。

## ■ 再生について

Q (質問)	A (回答)
再生した画像が意図しない方向に回転して表示される。	本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示する機能があります。(本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、本機が縦に構えて撮影したと認識する場合があります) <ul style="list-style-type: none"> <li>● [回転表示] (P85) を [OFF] にすると画像は回転せずに表示されます。</li> <li>● [画像回転] (P85) で画像を回転することができます。</li> </ul>





## ■ 再生について

Q (質問)	A (回答)
再生できない。	<p>モードダイヤルは再生 [▶] に設定されていますか？</p> <p>内蔵メモリーまたはカードに再生できる画像はありますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● カードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画像データ、入っている場合はカードの画像データが表示されます。(P15)</li> </ul>
フォルダー・ファイル番号が [ー] で表示され、画面が黒くなる。	<p>パソコンで編集した画像、または当社製以外のデジタルカメラで撮影された画像ではないですか？</p> <p>撮影直後にバッテリーを抜いたり、消耗したバッテリーで撮影すると、まれに左記のような画像が記録されることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 左記のような画像を削除するにはフォーマット (P96) してください。(他の画像も含めてすべてのデータは一度フォーマットすると元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください)</li> </ul>
カレンダー再生をすると、撮影した日付と異なる日付に画像が表示される。	<p>パソコンで編集した画像または他機で撮影した画像ではないですか？</p> <p>このような画像は、カレンダー再生時、撮影した日付と異なる日付で表示されることがあります。(P67)</p> <p>本機の時計設定を正しい日時に設定していますか？ (P18)</p> <p>例えば、本機の時計設定がパソコンに設定されている日時と異なる場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書き戻して、本機でカレンダー再生した場合など、撮影した日付と異なる日付で表示されることがあります。</p>

## ■ テレビ、パソコン、プリンターについて

Q (質問)	A (回答)
テレビに画像が出ない。	正しく接続されていますか？
テレビ画面が流れたり色がつかない。	<p>テレビの入力切換を外部入力にしてください。</p> <p>本機の [ビデオ出力] を [NTSC] に設定してください。(P23)</p>
テレビ画面と本機の液晶モニターの表示される領域が違う。	テレビの機種によっては、表示される領域が狭く、画像が縦や横に伸びたり、画像の上下や左右が切れて表示されることがあります。異常ではありません。
テレビで動画の再生ができない。	<p>カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？</p> <p>AV ケーブル (付属) をテレビに接続し、本機で動画を再生してください。(P104)</p>

## ■ テレビ、パソコン、プリンターについて

Q (質問)	A (回答)
パソコンに接続して画像を転送できない。	正しく接続されていますか？
	パソコンが本機を正常に認識していますか？
	本機の [USB モード] を [PC] に設定してください。(P22、97)
パソコンにカードが認識されない。 (内蔵メモリーになっている)	USB 接続ケーブルを抜き、カードを入れた状態で USB 接続ケーブルを接続し直してください。
プリンターに接続して、プリントができない。	プリンターは PictBridge に対応していますか？ 対応していないプリンターではプリントできません。(P100)
	本機の [USB モード] を [PictBridge (PTP)] に設定してください。(P22、100)
プリントすると、画像の端が切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● トリミングや「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使いのときは、トリミングまたは「ふちなし」の設定を解除してお試しください。(プリンターの説明書をお読みください)</li> <li>● お店によっては、アスペクト (P73) を [16:9] に設定して撮影した画像を 16:9 のサイズでプリントできる場合がありますので、事前にお店にお尋ねください。</li> </ul>
テレビ画面いっぱいに画像が表示されない。	本機の TV アスペクトを確認してください。(P23)

## ■ その他

Q (質問)	A (回答)
メニューの言語が英語の表示になっている。	[MENU/SET] ボタンを押してセットアップメニュー [?] を表示し、[Q] アイコンを選んで、言語設定をしてください。(P23)
本機を振ると「カタカタ」と音がする。	これは、レンズが移動する音で故障ではありません。
オートレビューの設定ができない。	オートブラケット撮影 (P46)、連写 (P48)、シーンモードの自分撮りモード (P53)、動画撮影モード [H] (P64)、音声記録 [ON] (P76) になっていませんか？これらの設定のときは、セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。
画像の一部が点滅する。	白とびが起きている部分を示す、ハイライト表示機能です。(P38) ハイライト表示が [ON] になっていませんか？ (P22)

## ■ その他




Q (質問)	A (回答)
シャッターボタンを半押しすると、赤いランプが点灯することがある。	暗い場所ではピントを合わせやすくするために、AF 補助光ランプ (P78) が赤く点灯します。
AF補助光が点灯しない。	撮影メニューの [AF 補助光] を [ON] にしていますか? (P78) 暗い場所での撮影ですか? 明るい場所ではAF補助光は点灯しません。 シーンモードの風景 (P52)、夜景 (P53)、自分撮り (P53)、花火 (P55)、空撮 (P56) を選択しているときは、AF 補助光は点灯しません。
本機が熱くなる。	ご使用中、本機表面が多少熱くなることがありますが、性能・品質には問題ありません。
レンズ部から「カチッ」と音がする。	ズーム動作や本機を動かしたときなどで明るさが変化した場合、レンズ部から音がし、液晶モニター内の画像が急激に変わるときがありますが、撮影に影響はありません。このときの音は本機の自動絞り動作によるもので異常ではありません。
時計が合っていない。	本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあります。「時計を設定してください」とメッセージが出ますので、再度時計の設定をしてください。(P18) 時計設定をしない状態で撮影すると、[0. 0. 0 0:00] の日付が記録されます。
画像の周囲に、実際にはない色がついている。	画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着色して撮影されることがあります。これを色収差といいます。望遠にしたときに色収差は目立つことがありますが、異常ではありません。
ファイル番号が連続して記録されない。	特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番号のフォルダーの中に画像が記録されることがあります。(P98)
ファイル番号がさかのぼって記録される。	電源を [OFF] にせずバッテリーを抜き差しした場合、撮影していたフォルダー番号を記憶することができません。従って、再度電源を [ON] にして撮影した場合、前回撮影していたフォルダー番号と異なるフォルダー番号で記録されることがあります。
画像が黒く表示される。	パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時 (P34)、マルチ再生時 (P66)、カレンダー再生時 (P67) に黒く表示されることがあります。

# 安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠ 危険



指定以外のバッテリーパックを使わない  
バッテリーパックの端子部（ $\oplus$ ・ $\ominus$ ）に金属物（ネックレスやヘアピンなど）を接触させない  
バッテリーパックを分解、加工（はんだ付けなど）、加圧、加熱、火中投入などをしない  
バッテリーパックを炎天下（特に真夏の車内）など、高温になるところに放置しない

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- バッテリーキャリングケース（付属）に入れ、金属物と接触させないようにしてください。
- 不要（寿命）になったバッテリーについては、127 ページをご参照ください。
- 万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。  
液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。



バッテリーチャージャーは、本機専用のバッテリーパック以外の充電には使わない

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。



バッテリーパックは、本機専用のバッテリーチャージャーで充電する

指定以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。



Q & A  
その他

## 警告



**電源プラグを破損するようなことはしない  
(加工したり、熱器具に近づけたりしない)**

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

- プラグの修理は、販売店にご相談ください。



**内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけた  
りぬらしたりしない**

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。



**コンセントや配線器具の定格を超える使い  
かたや、交流 100 V ～ 240 V 以外での使  
用はしない**

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



**メモリーカードやバッテリーパックは、乳幼  
児の手の届くところに置かない**

誤って飲み込むと、身体に悪影響をおよぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

## 警告



### 乗り物を運転しながら使わない

事故の誘発につながります。

- 歩行中でも周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意ください。



ぬれ手禁止

### ぬれた手で、バッテリーチャージャーの抜き差しはしない

感電の原因になります。



分解禁止

### 分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

- 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。



接触禁止

### 雷が鳴り出したら、本機の金属部やバッテリーチャージャーの電源プラグに触れない

落雷すると、感電の原因になります。



### 電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

## 警告



異常があったときは、バッテリーパックを外す

- ・ 内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- ・ 落下などで外装ケースが破損したとき
- ・ 煙や異臭、異音が出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。

- 販売店にご相談ください。

## 注意



本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない  
倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。



異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約 60℃以上）になります。本機やカード、バッテリー、バッテリーチャージャーなどを絶対に放置しないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。



レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない

集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることがあります。



## 注意



**フラッシュや AF 補助光の発光中に、至近距離（数 cm）で発光部を直接見ない**

強い光により、目を痛める原因になることがあります。



接触禁止

**フラッシュの発光部分を直接手で触らない**

やけどの原因になることがあります。

- 発光直後は、しばらく触らないでください。



**油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない**

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあります。



**飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う**

本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響をおよぼす原因になることがあります。

- 病院などで使うときも、病院の指示に従ってください。



**長期間使わないときや、お手入れのときは、バッテリーパックを外す**

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

- カードは、保護のため取り出しておいてください。

## 使用上のお願い

### ■ 本機について

本機を持ち運ぶときは、落とし  
たり、ぶついたりしない

また、本機に強い圧力がかから  
ないよう気をつける



- 本機をズボンのポケットに入れたまま座ったり、いっばいになったかばんなどに無理に入れたりしないでください。
- 本機を入れたかばんを落としたり、ぶついたりすると、本機に衝撃が加わりますのでお気をつけください。
- 強い衝撃が加わるとレンズや液晶モニター、外装ケースが壊れ、故障します。

**磁気が発生するところや電磁波が発生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など）からはできるだけ離れて使う**

- テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声がかかることがあります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、画像がゆがんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響をおよぼし、画像や音声がかかることがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプター（別売：DMW-AC5）を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

**電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない**

- 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード、ケーブルは延長しないでください。

**周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない**

- かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

**お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない**

- お手入れの際は、バッテリーを外す、または電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。
- 台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。
- 万一雨水や水滴がかかったときは、よく絞った布でふき、そのあと乾いた布でふいてください。

### ■ バッテリーについて


本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。



使用後は、必ずバッテリーを取り出す。

取り出したバッテリーは、バッテリーキャリングケース（付属）に収納してください。



出かけるときは予備のバッテリーを準備する

- スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなりますので、お気をつけください。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー（付属）も忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。（P106）

バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認する

- 端子部が変形したまま本機に入れると、本機をいためます。

不要になった電池（バッテリー）は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。

- ホームページ

<http://www.jbrc.net/hp>

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。

- 分解しないでください。




充電式

リチウムイオン  
電池使用

Li-ion

## ■ チャージャーについて

- ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合があります。使用時は 1 m 以上離してください。
- 使用中、チャージャーの内部で発振音がある場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。（接続したままにしておくと、最大約 0.1 W の電力を消費しています）
- チャージャーやバッテリーの端子部を汚さないでください。汚れた場合は、乾いた布でふいてください。（P12）



## ■ カードについて

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

- カードが破壊される恐れがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。
- 使用後や保管、持ち運び時はケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。



Q  
& A  
その他

**メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い**  
本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄 / 譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。  
メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

### ■ 画像データについて

- 不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータが破壊されたり、消滅したりすることがあります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■ 三脚について

市販のカメラ用三脚を使うと、シャッタースピードが遅いときや、望遠で撮影するときでも手ブレのない安定した撮影ができます。

- 三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください。
- 三脚使用時は、カードやバッテリーが取り出せないことがあります。
- 三脚の説明書もよくお読みください。

—このマークがある場合は—

### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処 分に関する情報



このシンボルマークはEU 域内でのみ有効です。製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。





# 記録可能枚数・記録可能時間

- 記録可能枚数・時間はめやすです。(撮影条件、カードの種類によって変化します)
- 被写体により記録可能枚数・時間は変動します。

## ■ 記録可能枚数

アスペクト設定		4:3					
記録画素数		5M : 5M (2560×1920 画素)	3M : 3M EZ (2048×1536 画素)	2M : 2M EZ (1600×1200 画素)			
クオリティ							
内蔵メモリー (約 13.4 MB)		4 枚	10 枚	7 枚	16 枚	13 枚	26 枚
カード	16 MB	5 枚	10 枚	8 枚	16 枚	13 枚	27 枚
	32 MB	11 枚	23 枚	18 枚	36 枚	29 枚	58 枚
	64 MB	24 枚	48 枚	38 枚	75 枚	61 枚	120 枚
	128 MB	50 枚	99 枚	78 枚	150 枚	125 枚	240 枚
	256 MB	98 枚	190 枚	150 枚	290 枚	240 枚	470 枚
	512 MB	195 枚	380 枚	300 枚	590 枚	480 枚	940 枚
	1 GB	390 枚	770 枚	600 枚	1180 枚	970 枚	1880 枚
	2 GB	790 枚	1530 枚	1220 枚	2360 枚	1920 枚	3610 枚

アスペクト設定		4:3				3:2	
記録画素数		1M : 1M EZ (1280×960 画素)	0.3M : 0.3M EZ (640×480 画素)	0.3M : 0.3M EZ (640×480 画素)	0.3M : 0.3M EZ (640×480 画素)	4.5M : 4.5M (2560×1712 画素)	
クオリティ							
内蔵メモリー (約 13.4 MB)		20 枚	38 枚	65 枚	105 枚	5 枚	11 枚
カード	16 MB	21 枚	40 枚	68 枚	110 枚	5 枚	12 枚
	32 MB	45 枚	85 枚	145 枚	230 枚	13 枚	26 枚
	64 MB	93 枚	175 枚	290 枚	480 枚	27 枚	54 枚
	128 MB	190 枚	350 枚	600 枚	970 枚	56 枚	110 枚
	256 MB	370 枚	690 枚	1170 枚	1900 枚	110 枚	210 枚
	512 MB	730 枚	1370 枚	2320 枚	3770 枚	210 枚	430 枚
	1 GB	1470 枚	2740 枚	4640 枚	7550 枚	440 枚	860 枚
	2 GB	2920 枚	5120 枚	8780 枚	12290 枚	890 枚	1700 枚

アスペクト設定		3:2		16:9			
記録画素数		25M : 2.5M EZ (2048×1360 画素)		35M : 3.5M (2560×1440 画素)		2M : 2M EZ (1920×1080 画素)	
クオリティ			 / □				
内蔵メモリー (約 13.4 MB)		9 枚	17 枚	6 枚	13 枚	12 枚	23 枚
カード	16 MB	9 枚	18 枚	7 枚	14 枚	12 枚	25 枚
	32 MB	20 枚	40 枚	15 枚	31 枚	27 枚	53 枚
	64 MB	43 枚	83 枚	32 枚	64 枚	57 枚	105 枚
	128 MB	88 枚	165 枚	66 枚	130 枚	115 枚	220 枚
	256 MB	170 枚	330 枚	130 枚	250 枚	230 枚	430 枚
	512 MB	340 枚	650 枚	250 枚	510 枚	450 枚	860 枚
	1 GB	680 枚	1310 枚	520 枚	1020 枚	910 枚	1720 枚
	2 GB	1360 枚	2560 枚	1040 枚	2040 枚	1800 枚	3410 枚

## ■ 記録可能時間

画質設定		30fpsVGA	10fpsVGA	30fpsQVGA	10fpsQVGA
内蔵メモリー (約 13.4 MB)		—	—	25 秒	1 分 18 秒
SD メモリー カード	16 MB	6 秒	26 秒	26 秒	1 分 23 秒
	32 MB	17 秒	59 秒	59 秒	2 分 55 秒
	64 MB	39 秒	2 分	2 分	6 分
	128 MB	1 分 23 秒	4 分 10 秒	4 分 10 秒	12 分 20 秒
	256 MB	2 分 45 秒	8 分 10 秒	8 分 10 秒	24 分
	512 MB	5 分 30 秒	16 分 20 秒	16 分 20 秒	47 分 50 秒
	1 GB	11 分	32 分 50 秒	32 分 50 秒	1 時間 35 分
	2 GB	22 分 30 秒	1 時間 7 分	1 時間 7 分	3 時間 15 分

画質設定		30fps 16:9	10fps 16:9
内蔵メモリー (約 13.4 MB)		—	—
SD メモリー カード	16 MB	5 秒	22 秒
	32 MB	14 秒	50 秒
	64 MB	33 秒	1 分 46 秒
	128 MB	1 分 11 秒	3 分 35 秒
	256 MB	2 分 20 秒	7 分
	512 MB	4 分 40 秒	14 分
	1 GB	9 分 20 秒	28 分 10 秒
	2 GB	19 分 20 秒	57 分 30 秒



- 太枠で囲った部分は、かんたんモード時 [♥] の記録可能枚数です。(P27)
- 液晶モニターに表示される残り枚数・時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
- シーンモードの高感度モード (P57) では、EX 光学ズームが働きませんので、記録画素数の [EZ] は表示されません。



## 仕様

電源	DC 5.1 V
消費電力	1.6 W (撮影時)
	0.8 W (再生時)

カメラ有効画素数	500 万画素
撮像素子	1/2.5 型 CCD 総画素数 637 万画素、 原色カラーフィルター
レンズ	光学 10 倍ズーム $f=5.2\text{ mm} \sim 52\text{ mm}$ (35 mm フィルムカメラ換算: $35\text{ mm} \sim 350\text{ mm}$ ) / F2.8 ~ F4.2
デジタルズーム	最大 4 倍
EX 光学ズーム (各アスペクト設定の 最大記録画素数以外)	最大 12.5 倍
フォーカス	通常 / マクロ 9 点 / 3 点 (H) / 1 点 (H) / 1 点 / スポット
撮影範囲	通常: 40 cm (W 端時) / 2 m (T 端時) $\sim \infty$ マクロ / かんたん / 動画: 5 cm (W 端時) / 1 m (T 端時) $\sim \infty$
シャッターシステム	電子シャッター連動メカニカルシャッター
動画撮影	640×480 画素 (カード使用時のみ) / 320×240 画素 / 848×480 画素 (カード使用時のみ)、 30 コマ / 秒、10 コマ / 秒 音声付き
連写撮影 連写速度  連写枚数	3 コマ / 秒 (高速)、2 コマ / 秒 (低速)、 約 2 コマ / 秒 (フリー連写) 最大 5 コマ (スタンダード)、最大 3 コマ (ファイン)、 内蔵メモリーまたはカードの空き容量に依存 (フリー連写)
ISO 感度	オート / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 高感度モード: 800 ~ 1600
シャッタースピード	8 秒 ~ 1/2000 秒 星空モード: 15 秒、30 秒、60 秒 動画: 1/30 秒 ~ 1/20000 秒
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇り / 白熱灯 / セットモード
露出	オート (プログラム AE) 露出補正 (1/3 EV ステップ、-2 EV ~ +2 EV)





測光方式	評価測光 / 中央重点測光 / スポット測光
液晶モニター	2.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶 (約 20.7 万画素) (視野率約 100%)
フラッシュ	撮影可能範囲: 約 30 cm ~ 約 3.7 m (W 端、[ISO AUTO] 設定時) オート / 赤目軽減オート / 強制発光 (赤目軽減強制) / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止
マイク	モノラル
スピーカー	モノラル
記録メディア	内蔵メモリー (約 13.4 MB) / SD メモリーカード / マルチメディアカード (静止画のみ対応)
記録画素数 静止画	アスペクト [4:3] 設定時 2560×1920 画素 / 2048×1536 画素 / 1600×1200 画素 / 1280×960 画素 / 640×480 画素 アスペクト [3:2] 設定時 2560×1712 画素 / 2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時 2560×1440 画素 / 1920×1080 画素
動画	848×480 画素 (カード使用時のみ) / 640×480 画素 (カード使用時のみ) / 320×240 画素
クオリティ (圧縮率)	ファイン / スタンダード
記録画像ファイル形式 静止画	JPEG (DCF 準拠、Exif2.2 準拠) / DPOF 対応
音声付き静止画	JPEG (DCF 準拠、Exif2.2 準拠) + QuickTime (音声付き静止画)
動画	QuickTime Motion JPEG (音声付き動画)
インターフェース デジタル アナログビデオ / オーディオ	USB 2.0 (Full Speed) NTSC/PAL コンボジット (メニュー切り換え) / オーディオライン出力 (モノラル)
端子 DIGITAL/ AV OUT	専用ジャック (8 pin)
DC IN	専用ジャック (2 pin)



Q  
&  
A  
その他

寸法	約 幅 112 mm× 高さ 58.1 mm× 奥行き 40.2 mm (突起部除く)
質量	約 234 g (本体) 約 262 g (カード、バッテリー含む)
推奨使用温度	0 °C ~ 40 °C
許容相対湿度	10% ~ 80%

### 専用バッテリーチャージャー /DE-A25A

定格出力	DC 4.2 V 0.5 A (充電時)
定格入力	AC100 V - 240 V 50/60 Hz
入力容量	15 VA

### リチウムイオンバッテリーパック : DMW-BCD10

電圧 / 容量	3.7 V、1000 mAh
---------	----------------





# 保証とアフターサービス (よくお読みください)



修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・  
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

**保証期間: お買い上げ日から本体1年間**  
(「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

## ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。  
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	デジタルカメラ
品番	DMC-TZ1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

## ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

## ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。  
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。  
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.jp/support/>

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、下記をご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

■ 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

**Help desk for foreign residents in Japan**

**Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

### 北 海 道 地 区

<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>☎</b> (011)894-1251	<b>帯広</b> 帯広市西20条北2丁目23-3 <b>☎</b> (0155)33-8477	<b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>☎</b> (0138)48-6631
<b>旭川</b> 旭川市2条通16丁目1166 <b>☎</b> (0166)22-3011		



※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## ナショナル パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

東 北 地 区		
青森	青森市大字浜田 字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手 盛岡市厨川5丁目 1-43 ☎ (019)645-6130
秋田	秋田市東通り2丁目 1-7 ☎ (050)5519-6348	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
		山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
		福島 郡山市亀田1丁目 51-15 ☎ (024)991-9308

首 都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	千葉 千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎ (043)208-6034
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756	東京 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
		山梨 甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
		神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
		新潟 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171

中 部 地 区		
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野 松本市寿北7丁目 3-11 ☎ (0263)86-9209
富山	富山市根塚町1丁目 1-4 ☎ (076)424-2549	静岡 静岡市駿河区有東 2丁目3-22 ☎ (054)287-9000
福井	福井市問屋町2丁目 14 ☎ (0776)25-5001	愛知 名古屋市瑞穂区 堀入町8-10 ☎ (052)819-0225
		岐阜 岐阜市中鷺4丁目42 ☎ (058)278-6720
		高山 高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
		三重 津市久居野村町 字山神421 ☎ (059)255-1380

近 畿 地 区		
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 1-48 ☎ (077)582-5021	大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
		和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
		兵庫 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

中国地区					
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎ (083)973-2720
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市田中 138-110 ☎ (086)242-6236		

四国地区					
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253				

九州地区					
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0106



## あ

赤ちゃんモード	57
アクセス表示	15
アスペクト設定	64, 73
アフレコ	90

## え

液晶明るさ	20
液晶モニター	37, 109
エコモード	21

## お

オートブラケット	46
オートホワイトバランス	71
オートレビュー	20
お気に入り	84
音声記録	64, 76
音声付き静止画	69

## か

回転表示	85
画質設定 (かんたんモード)	27
画質設定 (動画撮影モード)	64
画像回転	85
画像削除	35
カラーエフェクト	79
カレンダー再生	67
かんたんモード	27

## き

逆光補正	29
キャンドルモード	54
記録画素数	74
記録可能時間	130
記録可能枚数	12, 129

## く

空撮モード	56
クオリティ	74

## け

言語設定	23
------	----

## こ

光学ズーム	30
高感度モード	57
コピー	94
コマ撮りアニメ	80

## さ

再生ズーム	68
撮影ガイドライン	38

## し

シーンメニュー	23
シーンモード	50
自分撮りモード	53
シャッター音	21
充電	12
人物モード	51

## す

水中モード	59
スタンダード	74
ストラップ	17
スピーカー音量	21
スポーツモード	52
スポット	77
スポット測光	76
スライドショー	83
スローシャッター	79

## せ

設定リセット	22
セットアップメニュー	19
セフトモード	71
セルフタイマー	44

## そ

操作音	21
測光モード	76

## ち

中央重点測光	76
--------	----

## つ

通常撮影モード	24
つゆつき	8

<b>て</b>	
デジタルズーム .....	32
手ブレ .....	26
手ブレ補正 .....	47
手ブレ補正デモ .....	47
テレビ再生 .....	104

<b>と</b>	
動画再生 .....	69
動画撮影モード .....	64
動作表示ランプ .....	21
時計設定 .....	18, 20
トラベル日付 .....	60
トリミング .....	92

<b>な</b>	
内蔵メモリー .....	15

<b>は</b>	
パーティーモード .....	54
ハイアングルモード .....	40
ハイライト表示 .....	22, 38
花火モード .....	55
パワーLCD 機能 .....	40
パワーセーブ .....	21
番号リセット .....	22

<b>ひ</b>	
ビーチモード .....	56
ヒストグラム .....	38
日付プリント .....	88, 101, 103
ビデオ出力 .....	23, 104, 106
美肌モード .....	51
評価測光 .....	76
ピント .....	26

<b>ふ</b>	
ファイル番号 .....	22, 98
ファイン .....	74
風景モード .....	52
フォーマット .....	96
フォルダー構造 .....	98
フォルダー番号 .....	22, 98
プリント枚数 .....	87, 102
プロテクト .....	89

<b>ほ</b>	
星空モード .....	55
ホワイトバランス .....	71
ホワイトバランス微調整 .....	72

<b>ま</b>	
マクロモード .....	49
マルチ再生 .....	66

<b>や</b>	
夜景 & 人物モード .....	52
夜景モード .....	53

<b>ゆ</b>	
雪モード .....	56

<b>よ</b>	
用紙サイズ .....	102

<b>り</b>	
リサイズ .....	91
料理モード .....	54

<b>れ</b>	
レイアウト .....	102
レビュー .....	33
連写 .....	48
レンズキャップ .....	17

<b>ろ</b>	
露出 .....	26
露出補正 .....	45

<b>わ</b>	
ワールドタイム .....	62

## 英字

AC アダプター .....	97, 100
AF/AE ロック .....	25
AF 補助光 .....	78
AF 補助光ランプ .....	78
AF モード .....	77
AF 連続動作 .....	78
<small>ディープオフ</small> DPOF プリント .....	87
EX 光学ズーム .....	31
EZ .....	31, 75
ISO 感度 .....	73
<small>マニュアル</small> MANUAL .....	83
<small>マスターストレージ</small> Mass Storage .....	22
NTSC .....	23, 104, 106
PAL .....	23, 106
PC .....	97
<small>ピクトブリッジ</small> PictBridge .....	100
TV アスペクト .....	23
USB 接続ケーブル .....	97, 100
USB モード .....	22, 97, 100



Q  
&  
A  
その他



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。



愛情点検		長年ご使用のデジタルカメラの点検を！
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源プラグが異常に熱い</li><li>・煙が出たり、異常なおいや音がする</li><li>・水や異物が入った</li><li>・画像が乱れたり、きれいに映らない</li><li>・その他の異常や故障がある</li></ul>
	<p>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>	

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品 番	DMC-TZ1
販 売 店 名	☎ (       )		
お客様相談窓口	☎ (       )		

## 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.  
(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.



F0206Sq0 ( 1700 ㊤)